

# **TESLA**

## **TESLA SlowCook S700**

**Tisztelt Vásárló!**

**Köszönjük, hogy a TESLA SlowCook S700 lassú főzőedényt választotta.**

**A készülék használatba vétele előtt olvassa el és mindig tartsa be a biztonsági előírásokat.**

**Mielőtt bekapcsolná a készüléket, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.**

- **Őrizze meg a használati útmutatót későbbi felhasználásra.**
- **A készülék megfelelő használata meghosszabbítja a használati idejét.**
- **A készülék meghibásodásának és a sérülések elkerülésének érdekében mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat.**

## **FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK**

### **A KÉSZÜLÉK KIZÁRÓLAG OTTHONI FELHASZNÁLÁSRA ALKALMAS**

A főző bonyolult elektromechanikus készülék, kérjük mindig tartsa be az alábbi előírásokat:

- Olvassa el az összes utasítást. A készülék nem megfelelő használata sérüléshez vagy anyagi károkozashoz vezethet.
- Tisztítás előtt húzza ki a tápkábel és hagyja kihűlni a készüléket.
- A fedél leemelésekor gőz csapódhat ki, használjon sütőkesztyűt vagy konyharuhát.
- Ha a készülék leesett és megsérült vagy ha a belsejéből víz szivárog, ne használja a főzőt.
- A hálózati kábel ne hagyja lelógva, összegabalyodva, becsípődve, összenyomódva és tartsa távol a forró felületektől.
- Ne használja a készüléket ha a tápkábel sérült, ha nem működik megfelelően vagy ha bármilyen módon sérült. A meghibásodott készüléket vigye vissza a hivatalos TESLA márkaszervízbe átvizsgálásra, javításra vagy beállításra.
- Az áramütés elkerülése érdekében a készüléket ne használja a főzőedény nélkül.
- **VIGYÁZAT!** Használat közben a fedél leemelésekor az edényből forró gőz távozik. A készülékház, a főzőedény és a fém alkotóelemek átforrósodnak! Legyen óvatos.
- Ne használja a készüléket olyan felületen amit a magas hőmérséklet károsíthat. Az ilyen felületet védje hőálló szigetelőlappal vagy a főzőt tegye állványra.
- A gyártó által nem javasolt kiegészítők használata balesetveszélyes lehet.
- A főzőedényt óvatosan mozgassa amikor nagyon meleg folyadék van benne.
- Ne érintse meg a forró felületeket. Mindig használja a fogantyút.
- Járjon el fokozott óvatossággal, ha a készüléket gyerekek közelében használja.
- Gyerekek nem használhatják a készüléket felnőtt felügyelete nélkül.
- A terméket csak rendeltetésszerűen használja.
- A készüléket ne használja olajsütőként.
- Ne használja szabadban.
- Ne használja a készüléket meleg, poros vagy párás környezetben.
- A főző fedője edzett üvegből készült. Használat előtt ellenőrizze, hogy nincs megrepedve, nem sérült. Sérült fedő használata tilos, mivel az széttörhet.

- A hálózatra csatlakoztatott készüléket nedves kézzel megérinteni tilos.
- Ne próbálkozzon a készülék javításával, mivel az áramütés veszélyes lehet és a jótállás elvesztésével jár.
- Tartsa távol tűzveszélyes és illékony anyagoktól.
- A gyártó és az EU vizsonteladó nem felel a berendezés használata miatt keletkezett károkért (sérülések, megégés, tűz, más tárgyakban okozott károk, stb.).

## FONTOS INFORMÁCIÓK A HÁLÓZATI KÁBELRŐL

Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne próbálja meg a kábelcsatlakozót bármilyen módon módosítani. A rövidebb tápkábel csökkenti a beakadás vagy kihúzás kockázatát. Húzza ki a készüléket a konnektorból, ha nem használja.

## A KÉSZÜLÉKET NE HASZNÁLJA HOSSZABBÍTÓ KÁBELLEL.

Csatlakoztassa a tápkábelt közvetlenül egy 230 V-os dugaszolóaljzatba.

Bizonyos konyhapultok és asztallapok nem állnak ellen huzamosabb ideig a készülékek működése közben termelődő hőnek. A felhevült készüléket ne tegye olyan felületre amit a magas hőmérséklet megromlíthat. Az első bekapcsoláskor enyhe füst és égett szag tapasztalható, ez természetes jelenség hőt termelő készülékek esetében, ami pár használat után megszűnik.

**FIGYELEM! A belső főzőedényt biztonságosan lehet használni a sütőben (az üvegfedél nélkül). A sütő maximális hőmérsékleti alapértéke nem haladhatja meg a 180°C-ot.**

**Az áramütés elkerülése érdekében SOHA ne használja a főzőkészüléket a kivethető részek nélkül!**

## Az előlap



Kijelző

High - Magas hőmérséklet

Low - Alacsony hőmérséklet

Warm - Melegen tartás

Delay - Késleltetett bekapcsolás

Cancel - Mégsem/vissza

## Az első használat előtt

1. Óvatosan csomagolja ki a készüléket és tisztítsa meg.
2. A belső főzőedény és az üvegfedő mosogatógépben is tisztítható, de ajánlott ezeket inkább kézzel tisztítani.
3. Bizonyosodjon meg, hogy a készülék belseje tiszta, szennyeződés mentes.

## Az első használat

1. Helyezze a főzőanyagot a belső edénybe és fedje le az üvegfedéllel. A legjobb főzési eredmény akkor érhető el, ha a belső edényt legalább félig megtölti. Kis mennyiségek is elkészíthetők, de ebben az esetben szükség lehet a főzési idő beállítására. Leves vagy zöldség főzésekor hagyjon

elegendő helyet a fedél alatt.

2. Csatlakoztassa a lassúfőzőt a 230 V-os aljzathoz.
3. Válassza ki az üzemmódot: Magas/Alacsony hőmérséklet vagy Melegen tartás, ezután a főző 3 másodperc múlva bekapcsol.

### **Magas hőmérséklet**

Az alapértelmezett főzési idő 4 óra, manuálisan beállítható idő 30 perc - 24 óra.

### **Alacsony hőmérséklet**

Az alapértelmezett főzési idő 8 óra, manuálisan beállítható idő 30 perc - 24 óra.

### **Melegen tartás**

Az alapértelmezett idő 12 óra, manuálisan beállítható idő 30 perc - 24 óra.

### **Késleltetett bekapcsolás**

Állítsa be a késleltetési időt, majd válassza ki a főzési módot: Magas/Alacsony hőmérséklet vagy Melegen tartás. Beállítás közben a kijelzőn a számok villognak, majd beállítás és mentés után folyamatosan világítanak és elindul a visszaszámlálás. A megadott késleltetési idő letelte után bekapcsol a kiválasztott főzés mód és a visszaszámlálás.

### **+/- gombok**

Az idő beállításához nyomja meg a megfelelő gombot, az idő 30 perces lépésekben állítható. Gyors váltáshoz tartsa nyomva a gombot. Főzés közben az időt bármikor be lehet állítani.

### **Mégsem**

A főzés leállításához vagy a beállított érték törléséhez nyomja meg a Cancel gombot.

### **MEGJEGYZÉS: A főzőedény sütőben is használható legfeljebb 180°C-ig.**

- Zöldségek és hús főzésekor először a zöldségeket tegye a belső edénybe, majd a húst és az egyéb összetevőket.
- HIGH (magas hőmérséklet) üzemmódban néha ellenőrizze a főzés folyamatát, mivel némelyik levesfajta felhabzik. Ne feledje, hogy a fedél gyakori emelgetése megnöveli a főzési időt.
- Fagyaszott ételek főzése előtt az edénybe töltsön meleg folyadékot.
- A főzési idő letelte után a készülék „Melegen tartás” üzemmódba kapcsol.
- A főzés után óvatosan emelje fel az üvegfedelet és lassan engedje ki a gőzt.
- Ezután vegye ki a főzőedényt, húzza ki a tápkábel és hagyja lehűlni a készüléket.
- Miután a készülék teljesen kihűlt, tisztítsa meg a „**A készülék tisztítása**” szerint.

**FIGYELEM:** főzés közben a készülékház alja nagyon meleg lesz. Használjon sütőkesztyűt, ha a készülékhez ér.

### **Tippek a lassú főzéshez**

- Lassú főzés közben a hús felülete nem barnul meg, úgy mint amikor serpenyőben vagy sütőben készítik el. A lassú főzés előtt a húsféléket nem szükséges megsütöni, de megteheti, ha úgy kívánja.
- Lassú főzés előtt a húsból egy kis sütéssel el lehet távolítani a felesleges zsírmennyiséget (pl. darált marhahús, szalonna, kolbász, stb.) A húsokat úgy helyezze a főzőedénybe, hogy azok ne

érjenek az üvegfedélhez.

- A sovány húsok, pl. csirke vagy bélszín, stb. gyorsabban főnek meg mint a rostos, zsíros húsok. A csontos húsok főzési ideje általában hosszabb, mint a csont nélkülieké.
- Főzés közben csak szükség esetén nyissa ki a főzőt, mivel ez jelentős hőveszteséget okoz. Ha mégis szükséges kinyitni, ezt a lehető leggyorsabban tegye.
- Szeletelje fel a húst, ha azt együtt készíti már előre kezelt alapanyagokkal pl. bab, gyümölcs, gomba, szeletelt hagyma, padlizsán, apróra vágott zöldség, stb.
- Lassú főzés esetében a húsok és zöldségek több nedvességet tartanak magukban, mint a hagyományos főzés során.
- Egyes alapanyagok, mint pl. a sárgarépa, burgonya, répa elkészítése több időt vesz igénybe, mint a húsoké, ezért a zöldségeket célszerű felaprítani és a főzőedény aljára tenni, folyadékkal felönteni.
- Az étel ízesítéséhez használjon összevágott gyógynövényeket és fűszereket.
- A babot meg kell főzni, ha más alapanyagokkal együtt készítik.
- Lassú főzés során a levek nem úgy képződnek, mint a hagyományos főzés közben. Ezért olyan receptek esetében amelyek nem lassú főzéshez készültek, a folyadék mennyiségét csökkenteni kell. Kivétel ez alól a levesek és a rizs.
- Főzés közben a folyadék bármikor pótolható.
- Ha a folyadékmennyiség túl nagy, növelje a főzési időt 45 perccel és 15 percenként ellenőrizze a folyamatot. 30-45 perc elteltével a folyadék mennyisége csökken.
- A nyers húst és zöldségeket tartalmazó ételek megközelítőleg 6-8 órányi lassú főzést igényelnek alacsony hőmérsékleten.
- Az elkészült ételeket tálalhatja tejjel, tejföllel vagy joghurttal.
- A rizst, tésztát, tésztafélét nem ajánlott hosszú ideig főzni. Javasoljuk, hogy ezeket külön készítse el, és az utolsó 30 percre tegye be a lassú főzőbe.

## **A készülék tisztítása**

Minden használat után:

- Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót, a főzőedényt hagyja teljesen kihűlni.
- Mossa le az üvegfedelelet és a belső edényt meleg, szappanos vízben.
- Ha az étel a belső edénybe tapad, áztassa meleg vízbe.
- Puha, enyhén megnedvesített ronggyal vagy szivaccsal tisztítsa meg a készülékházat.
- A tisztításhoz soha ne használjon súrolószert.
- A megtisztított főzőt tárolja száraz helyen amikor nem használja.

## **GARANCIÁLIS JAVÍTÁS**

A készülék garanciális javításához vegye fel a kapcsolatot a TESLA viszonteladóval, ahol a készüléket vásárolta.

## A jótállás érvényét veszti/nem terjed ki az alábbiak esetén:

- a készüléket nem rendeltetésszerűen használták.
- természetes kopás, elhasználódás.
- nem tartották be a „Fontos biztonsági előírások” fejezetben leírtakat.
- nem megfelelő használatból eredő elektromos vagy mechanikai károsodás.
- természeti eredetű kár: víz, tűz, statikus elektromosság, túlfeszültség stb.

## MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az INTER-SAT LTD, org. složka, ezennel kijelenti, hogy a készülék megfelel a termék típusra vonatkozó törvényi szabályozásoknak és előírásoknak.



Ez a termék megfelel az EU előírásoknak.



Egy terméken vagy a csomagolásán található áthúzott szemeteskuka szimbólum arra figyelmeztet, hogy a termékre a 2002/96/EC előírás vonatkozik. Kérjük vegye figyelembe az elektronikai termékekre vonatkozó helyi előírásokat és a már használaton kívüli készülékeket ne háztartási hulladékként kezelje.

A régi készülékek megfelelő elhelyezése elősegíti a természetre és egészségre káros anyagok megfelelő feldolgozását.

A folyamatos termékfejlesztések miatt a gyártó fenntartja magának a kezelési útmutató módosításának jogát. Naprakész verziót itt talál [www.tesla-electronics.eu](http://www.tesla-electronics.eu).

A készülék külalakja és jellemzői előzetes bejelentés nélkül változhatnak. A szövegben nyomdahibák előfordulhatnak.