

# huslog

## Elektromos grillsütő

AK-2143



## Felhasználói kézikönyv

## Biztonsági előírások

- A készülék felülete nagyon felforrósodhat! Legyen óvatos használat közben!
- A maradék hő használat után is a készülék fűtőelemének felületén marad.
- A készüléket ételek grillezésére tervezték.
- A készülék beltéri használatra készült, ipari célokra nem használható. Minden más használat tilos és nem biztonságos. A gyártó nem vállal felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából eredő sérülésekért.
- A kézikönyv fontos információkat tartalmaz a készülék használatával kapcsolatban, ezért figyelmesen olvassa el, és őrizze meg!
- A készüléket 8 évesnél fiatalabb gyermekek, valamint csökkent szellemi és fizikai képességű személyek csak gondozói felügyelet mellett, vagy a készülék használati utasításának átadása után, a készülék használatából adódó veszélyek megértésével kezelhetik és tisztíthatják!
- A készülék nem játékszer!
- Tisztítás vagy karbantartás előtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról!
- Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak szervizképviseletének vagy egy szakszerűen képzett személynek ki kell cserélnie!
- Ne használja a készüléket, ha látható sérülések vannak rajta!
- Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol az elektromos berendezések használata tilos, és ahol interferenciát vagy egyéb veszélyeket okozhat!
- A készüléket mindig az adattáblán feltüntetett adatoknak megfelelően csatlakoztassa az áramforráshoz!
- Ne kapcsolja be és ne használja a készüléket gyúlékony anyagok közelében! Ne helyezzen gyúlékony tárgyat a készülékre, mert ez károsíthatja a készüléket, vagy tüzet okozhat!
- Ne emelje fel és ne mozgassa a bekapcsolt készüléket!
- A készüléket nem szabad időzítő kapcsolóval vagy távirányítóval használni!
- A készüléket vízszintes, sík, stabil, magas hőmérsékletnek ellenálló felületen használja!
- A készüléket helyezze távol a falaktól, a bútorok függőleges felületétől és minden olyan anyagtól, amely nem ellenáll a magas hőmérsékletnek, mert a fűtőlapok erősen felmelegsznek!
- Ne használja vagy tárolja a készüléket poros, nedves környezetben, vagy magas hőmérsékleten!
- A 8 év alatti gyermekek és házi kedvencek ne maradjanak felügyelet nélkül a készülék közelében, mert égési sérülés veszélye áll fenn, a tápkábel pedig megbotlást, felborulást vagy egyéb sérülést okozhat!
- Ne hagyja felügyelet nélkül a működő készüléket!
- Ne tegye ki a készüléket és az elektromos alkatrészeit víznek vagy más folyadéknak! Ez hátrányosan befolyásolhatja az elektronikus alkatrészek működését és élettartamát.
- Ne érintse meg az elektromos készüléket, ha az vízbe esett vagy folyadék ömlött bele! Azonnal húzza ki a tápkábelt!
- Ne használja a készüléket, ha a keze nyirkos vagy nedves!
- Ezt a terméket csak a gyártó szakképzett szerve vagy hivatalos szervizközpontja javíthatja. A készülék nem szakszervizben vagy nem felhatalmazott szerelővel történő javítása a készülék károsodását és a garancia elvesztését eredményezheti. A gyártó nem vállal felelősséget a felhasználó által végzett módosítások által okozott hibákért.

## Műszaki adatok

- Fogyasztás: 2200 W
- Tápellátás: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Grillfelület: 24×34 cm
- Tapadásgátló bevonat

## A csomag tartalma

- Elektromos grillsütő
- Tisztítólap
- Felhasználói kézikönyv

Ha a csomagból bármelyik tartozék hiányzik vagy sérült, forduljon a forgalmazóhoz!

Javasoljuk, hogy őrizze meg a csomagolást, mert panasz esetén szükség lehet rá!

A felhasználói kézikönyv különböző nyelvi változata letölthető a Huslog weboldaláról:

<https://huslog.eu>



## Áttekintés



- A - Hűvös tapintású fogantyú
- B - Sütőlapok
- C - Hőmérséklet szabályozó
- D - Tápfeszültség jelzőfény
- E - Készenléti jelzőfény
- F - Csepegtetőtálca
- G - Fedélzár
- H - Oldalsó csúszka

## Használat

Vegye ki a készüléket a dobozból, és ellenőrizze, hogy egyik alkatrész sem sérült-e! Helyezze a grillsütőt sík, vízszintes felületre, amely ellenáll a magas hőmérsékletnek! Nyissa fel a grillsütő fedelét! Először oldja ki a zárat úgy, hogy az oldalsó csúszkát (H) a nyitott lakat ikonnal jelzett állapotba tolja! A sütőlapokat enyhén megnedvesített puha ruhával mossa le, majd törölje meg puha, száraz ronggyal vagy papírtörülővel! Csatlakoztassa a tápkábelt egy konnektorhoz!

Állítsa a hőmérséklet szabályozó gombot MAX állásba! A grillsütő bekapcsol, és elkezd felmelegedni. Ezt a piros tápfeszültség (D) és a zöld készenléti (E) jelzőfény jelzi. Ha a készenléti jelzőfény (E) kialszik, az azt jelenti, hogy a grillsütő felforrósodott. Hagyja így a grillsütőt kb. 5 percig! Ezt a műveletet csak a grillsütő első használata előtt el kell végezni.

Ezután a hőmérséklet szabályozó gombot állítsa MIN állásba! Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról és várja meg, amíg teljesen kihűl! Törölje le a sütőlapokat egy nedves ruhával, majd törölje szárazra!

Ha lecsukja a grillsütő fedelét, és az oldalsó csúszkát (H) a zárt lakat ikonnal jelzett állapotba csúsztatja, a fedél reteszeli.

- A készülék tisztítása előtt győződjön meg arról, hogy a keze száraz, és a készülék lehűlt! Tisztítás előtt mindig húzza ki az elektromos hálózatról!
- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a készülékház belsejébe! Ez egy elektromos készülék, és a víz rövidzárlatot okozhat, amely károsíthatja a készüléket vagy áramütést okozhat.
- Ügyeljen arra, hogy a kábelt úgy vezesse el, hogy ne sérülhessen meg, ne vágassa el, ne lehessen leütni vagy meghúzni, mert ez a készülék károsodását, illetve a felhasználó vagy a közelben tartózkodók sérülését okozhatja!
- A készülék csak védőföldeléssel ellátott hálózati aljzathoz csatlakoztatható!
- Ha azt észleli, hogy a ház, az alap, a kábel vagy a tápcsatlakozó megsérült, ne csatlakoztassa be a készüléket!
- Amikor kinyitja a grillsütőt, ügyeljen a kilépő forró vízgőzre!
- Ne használjon fém vagy üveg eszközöket a készülék működtetésekor, mert megsértheti a sütőlapok tapadásmentes bevonatát!
- Ha a sütőlapokon szennyeződés maradt, akkor azt a mellékelt tisztítólapal vagy más teflon felületekhez való fa, műanyag vagy szilikon eszközzel vagy papírtörülővel távolíthatja el, különös tekintettel arra, hogy a sütőlapok közvetlenül a készülék kikapcsolása után nagyon forróak lehetnek!

Ha a grillsütőt zárt fedéllel használja, akkor egyszerre mindkét oldalról grillez! Teljesen nyitott állapotban pedig egyszerre mindkét sütőlapon grillezhet. Zárt állapotban történő használat esetén az oldalsó retesszel állítható a grillfedél magassága. A grillsütő fedelét a fogantyúnál fogva, és egyidejűleg a piros fedélzár gombot lenyomva lehet felnyitni. A gomb a fedél 90°-nál nagyobb szögben történő kinyitása után engedhető el. Nyissa ki teljesen a fedelet úgy, hogy a fogantyúját rátámasztja ugyanarra a felületre, amelyen a grill található!



A készülék bekapcsolása előtt kenje be a sütőlapokat sütőzsírral! Állítsa be a hőmérsékletet a hőmérséklet szabályozó gombbal! A MIN érték 160 °C-nak, a MAX érték pedig 220 °C-nak felel meg. Kényes ételekhez alacsonyabb hőmérsékletet használjon!

Amikor a sütőlapok elérik a beállított hőmérsékletet, a készenléti jelzőfény kialszik. Ezután a grillezendő termékeket a sütőlapokra helyezheti. A grillezési idő a felhasznált termékek típusától függ. Időnként fordítsa át a termékeket a másik oldalára, hogy egyenletesen süljön! Az étel behelyezésekor és forgatásakor ügyeljen arra, hogy ne akadályozza a zsír kifolyását a csepegtetőtálca, ami a grillsütő hátulján található. Ha szükséges, ürítse ki a tálcában felgyülemlett zsírt! Ha végzett, forgassa a hőmérséklet szabályozó gombot a MIN érték alá, majd húzza ki a készüléket az elektromos hálózathoz, és hagyja nyitva, amíg kihűl! Amikor a grill teljesen kihűlt, folytassa a tisztítást a fejezetben leírtak szerint!

## Tisztítás és karbantartás

**FIGYELEM!** A készüléket nem lehet vízbe meríteni és folyó víz alatt lemosni!

A készülék tisztítása előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva és lehűlt, valamint le van választva az elektromos hálózatról!

Ne használjon vegyi, lúgos, súroló- vagy fertőtlenítőszert a tisztításhoz, mert ezek károsíthatják a készülék alkatrészeit!

A sütőlapokat tisztításhoz nem lehet leszerelni.

A sütőlapok felületét a készülék minden egyes használata után meg kell tisztítani. Ez segít elkerülni az ételmaradék felhalmozódását. A sütőlapok lehűlése után a mellékelt tisztítólappal vagy más teflon felületekhez való fa, műanyag vagy szilikon eszközzel vagy papírtörlővel tisztíthatja meg.

A nehezebben eltávolítható szennyeződésekhez enyhén megnedvesített papírtörlőt vagy puha ruhát használjon!

A csepegtetőtálca folyó víz alatt puha ruhával és enyhe tisztítószerral tisztítható. A tálcá kimosása után alaposan szárítsa meg a felületet papírtörlővel, vagy hagyja teljesen megszáradni!

A készülékház felülete papírtörlővel vagy puha ruhával tisztítható.



A készüléket az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) szóló 2012/19/EU európai irányelvnek megfelelően áthúzott szemeteskonténer szimbólum jelzi. Az ezzel a szimbólummal megjelölt termékeket használatuk után nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kidobni. A felhasználó úgy köteles megsemmisíteni az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait, hogy azt a kijelölt helyre szállítja, ahol az ilyen veszélyes hulladékot újrahasznosítják. Az ilyen típusú hulladékok jelzett helyeken történő felhalmozása és hasznosításának megfelelő folyamata hozzájárul a természeti erőforrások védelméhez. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak megfelelő újrahasznosítása jótékony hatással van az emberi egészségre és a környezetre. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak környezetbarát módon történő elhelyezésével kapcsolatos információkért a felhasználónak fel kell vennie a kapcsolatot az illetékes helyi hatósággal, hulladékgyűjtő ponttal vagy értékesítési ponttal, ahol a berendezést vásárolta.

## A kézikönyv használata

A gyártó előzetes írásos engedélye nélkül a jelen kézikönyv egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható vagy nem továbbítható semmilyen formában, akár elektronikus, akár mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, fotózást, illetve nem tárolható tároló- vagy információmegosztó rendszerben.

A használati útmutatóban felhasznált képek és illusztrációk eltérhetnek a valóságtól.

Minden márka és terméknév az adott vállalatok védjegye.

## Garancia és szerviz

A készülékre 2 év garancia vonatkozik, az értékesítéstől számítva. Hiba esetén a terméket vissza kell juttatni abba az üzletbe, ahol vásárolta, és ne feledje, hogy be kell mutatni a vásárlást igazoló bizonylatot! A készüléknek épnek kell lennie, és lehetőleg az eredeti csomagolásában kell elhelyezni!

## Nyilatkozat az EU irányelveknek való megfeleléségről

Az mPTech Sp. z o.o. kijelenti, hogy ez a termék megfelel az Európai Unió úgynevezett „Új Megközelítés” irányelveinek alapvető követelményeinek és egyéb rendelkezéseinek.

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A **Huslog** termékek hivatalos forgalmazója

**Expert Zrt.**

1044 Budapest, Óradna u. 12.