

huslog

Tejhabosító

AK-0949



Felhasználói kézikönyv

Biztonsági előírások

- A készüléket tej melegítésére és habosítására tervezték. A habosító a tejen kívül más folyadékokhoz nem használható, kivéve a tisztításhoz! A készüléket kizárólag beltéri használatra tervezték, ipari célokra nem használható!
- FIGYELEM! A habosító nem rendeltetésszerű használata kockázatokkal jár, egészségkárosodáshoz is vezethet!
- A gyártó nem vállal felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából eredő sérülésekért.
- A készüléket 8 évesnél fiatalabb gyermekek, valamint csökkentett szellemi és fizikai képességű személyek csak gondozói felügyelet mellett, vagy a készülék használati utasításának átadása után, a készülék használatából adódó veszélyek megértésével kezelhetik és tisztíthatják!
- A készülék nem játékszer!
- Tisztítás vagy karbantartás előtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról. Ha a tápkábel megsérült, azt a gyártó szervizközpontjában, a szervizközpont képviselőjének vagy szakképzett személynek kell kicserélnie.
- Ne használja a készüléket sérülés látható jelei esetén!
- A készüléket konyhában, házban, lakásban, üzletben, irodában, szállodában, motelben való használatra tervezték. Nem alkalmas kültéri használatra (teraszkok, erkélyek stb.).
- Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol az elektromos berendezések használata tilos, és ahol az interferenciát vagy egyéb veszélyeket okozhat!
- A készüléket mindig olyan elektromos hálózathoz csatlakoztassa, amely megfelel az adattáblán szereplő adatoknak!
- Ne kapcsolja be és ne használja a készüléket gyúlékony anyagok közelében. Ne helyezzen gyúlékony tárgyat a készülékre, mert ez károsíthatja a készüléket, vagy akár tüzet is okozhat!
- Ne emelje fel és ne mozgassa a bekapcsolt készüléket!
- A készüléket nem szabad időzítő kapcsolóval vagy távirányítóval használni!
- A készüléket otthoni használatra tervezték, és sík felületekre kell elhelyezni - kő munkalapok, asztalok stb. A készüléket távolítsa el a falaktól, függőleges bútorelülétektől és minden olyan anyagtól, amely nem ellenáll a magas hőmérsékletnek - az elemek meglehetősen felforrósodnak.
- A készüléket sík felületre, a falaktól, a bútorok függőleges felületétől és minden olyan anyagtól távol kell elhelyezni, amely nem ellenáll a magas hőmérsékletnek, mert a házelemek elég erősen felmelegsznek.
- A tápkábel megbotlást, felborulást vagy egyéb sérülést okozhat. Ne hagyja felügyelet nélkül a működő készüléket!
- Ne tegye ki a készüléket és annak talpát víznek és egyéb folyadékoknak, és különösen ügyeljen arra, hogy a talpban és a készülékben lévő csatlakozót ne árrassa el! Ez hátrányosan befolyásolhatja az elektronikus és elektromos alkatrészek működését és élettartamát.
- Kerülje a magas páratartalmú környezetben végzett munkát, a párás konyhákban, fürdőszobákban, valamint más forrásból származó vízszeppek nedvességet okozhatnak a készülék házában, ami a készülék károsodásához, szélsőséges esetben áramütéshez vezethet!
- Ne használja a készüléket, ha a keze nedves vagy nyirkos!
- A készüléket csak szakképzett személyzet vagy hivatalos szervizközpont telepítheti vagy javíthatja! A jogosulatlan vagy nem minősített szerviz által végzett javítás a készülék károsodását és a garancia elvesztését okozhatja. A gyártó nem vállal felelősséget a berendezésen a felhasználó által végzett jogosulatlan módosítások által okozott hibákért.

Műszaki adatok

- Fogyasztás: 500 W
- Tápellátás: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Űrtartalom: 150 ml habosításhoz, 300 ml melegítéshez
- Tapadásmentes bevonat, dupla falú, 70 cm tápkábel, gumilábak, levehető fedél tömítőgyűrűvel

A csomag tartalma

- Tejhabosító
- Tápellvány
- Felhasználói kézikönyv

Ha a csomagból bármelyik tartozék hiányzik vagy sérült, forduljon a forgalmazóhoz!

Javasoljuk, hogy őrizze meg a csomagolást, mert panasz esetén szükség lehet rá!

A felhasználói kézikönyv különböző nyelvi változata letölthető a Huslog weboldaláról:

<https://huslog.eu>



Áttekintés



A - Fogantyú

B - Tartály

C - Fedél

D - Funkciógomb

E - Tápellvány

F - Habverő

Használat

- Ne használjon túlzott erőt a fedél bezárásához! Ha nem zár megfelelően, ellenőrizze, hogy nem akadályozza-e valami!
- Ügyeljen arra, hogy a kábelt úgy vezesse el, hogy ne keletkezzen sérülés, szakadás, lökés vagy húzás, ami károsíthatja a berendezést, illetve sérülést okozhat! Helyezze a készüléket sima, vízszintes és stabil felületre!
- A készüléket csak védőföldeléssel ellátott konnektorhoz szabad csatlakoztatni!
- Ha azt észleli, hogy a ház, a kábel, a tápellvány vagy a tápcsatlakozó megsérült, ne kapcsolja be a készüléket!
- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön folyadék a készülék burkolatába, mert a folyadék rövidzárlatot okozhat, amely károsíthatja a készüléket vagy áramütést okozhat!
- Ha a habosítót leveszi az állványról, minden művelet leáll, és az előre beállított funkció törlődik.
- A habosítót a fogantyúnál fogva emelje fel!
- A tartályba csak annyi tejet öntsön, ami a minimális szint (85 ml) felett van, de nem haladja meg habosításhoz (150 ml) vagy melegítéshez (300 ml), a kiválasztott funkciótól függően a maximális szintet! A túl sok tej a hab túlszordulását vagy akár a készülék károsodását is okozhatja. Ha a tej mennyisége kevesebb, mint a minimális töltési szint, a tejhabosító automatikusan kikapcsolhat, hogy megvédje a gépet a túlmelegedéstől.
- A habosítási vagy melegítési folyamat bármikor megszakítható a funkciógomb megnyomásával, vagy extrém esetben a habosító felemelésével az állványról, vagy a hálózati csatlakozódugó kihúzásával a konnektorból.

Először bekapcsolás

Vegye ki a tápellványt a dobozból és tekerje le a tápkábelt!

Helyezze az állványt olyan helyre, ahol nem áll fenn a veszélye annak, hogy a készülék felboruljon, vagy hogy gyermekek vagy háziállatok ne férhessenek hozzá.

Ha az alkatrészeknek nincs látható sérülése, csatlakoztassa a tápkábelt egy elektromos aljzathoz!

A szennyeződés és tisztítószer eltávolítása

Az első forralás előtt távolítson el a tartály belsejéből minden szennyeződést és tisztítószer, amely a habosító belsejét boríthatja! Ez fontos az egészség és a felmelegített vagy habosított tej semleges ízének megőrzése érdekében.

Az első rendeltetésszerű használat előtt forrázza le a tartály belsejét a tisztításához! Ehhez töltsen fel a tartály forrásban lévő vízzel, majd öntse ki belőle!

Kihűlés után mosogatószeres vízzel mossa ki a belsejét és alaposan öblítse ki!

Feltöltés tejjel

Vegye le a fedőt a tartályról! Töltsen fel a kamra belsejét tejjel a kívánt szintig, ügyelve arra, hogy ne lépje túl a maximális szintet. Helyezze a habosítót az állványra úgy, hogy a megfelelően illeszkedjen a csatlakozóhoz, és az stabilan álljon!

Habosító működése

Három habosító és melegítő üzemmód létezik. Mindegyik üzemmódot egy ikon jelzi a készülék házában a funkciógomb körül:



sok hab (pl. cappuccinohoz)



kevés hab (pl. tejeskávéhoz)



hideg hab (pl. jegeskávéhoz)



melegítés (pl. tej, forró csokoládé, kakaó)

A kívánt üzemmód kiválasztásához nyomja meg a funkciógombot, és az adott szimbólum villogni kezd. Villogás közben a funkciógomb további megnyomásával a következő üzemmód választható ki. Négy villanást követően a készülék abban az üzemmódban fog működni, ahol a szimbólum világít.

- Az indítás előtt fedje le a tartályt a fedéllel, ami megakadályozza a tej kiömlését.
- A legjobb eredmény magas zsírtartalmú tehéntej habosításával érhető el. Előfordulhat, hogy a zsírszegény, laktózmentes tej vagy növényi alapú folyadékok nem habosodnak fel.

Minden üzemmódot egy meghatározott működési idő jellemez, amely után a készülék automatikusan kikapcsol:



kb. 1 perc



kb. 30 mp



kb. 1 perc



kb. 2 perc

A működési idő hozzávetőleges, ami függ a hőmérséklettől és a betöltött tej mennyiségétől.

A melegítés üzemmód használatát előtt távolítsa el a habverőt a tartályból!

A tej melegítésén túl forró csokoládét vagy kakaót is készíthet. Forró csokoládé elkészítésekor adjon a tejhez kb. 15-20 gramm tört csokoládét (ez kb. 3 kockának felel meg), majd indítsa el a tejhabosítót melegítés üzemmódban! Ivócsokoládé-keverékek is használhatók, ebben az esetben az adagolásnál a keverék csomagolásán található utasításokat kell követni. Kövesse a fenti a lépéseket a kakaó elkészítésekor!

Tisztítás és karbantartás

FIGYELEM! A készüléket nem lehet vízbe meríteni és folyó víz alatt lemosni!

A készülék tisztítása előtt győződjön meg róla, hogy a keze száraz, a készülék ki van kapcsolva és lehűlt, valamint le van választva az elektromos hálózatról!

A készülék nem igényel karbantartást. Soha ne nyissa ki a burkolatát. A burkolat nyitva hagyása áramütés veszélyével jár.

A habosító állványát és felületét egy tiszta ruhával tisztítsa meg! A tartály belsejét a készülék minden egyes használata után puha ruhával vagy szivaccsal és enyhe tisztítószerrel meg kell tisztítani! A tartály tisztítása után öblítse ki tiszta vízzel, és hagyja száradni!

A fedél és a habverő kézzel, folyó víz alatt, enyhe tisztítószerrel tisztítható. Mosás után hagyja száradni!



A készüléket az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaikról (WEEE) szóló 2012/19/EU európai irányelvnek megfelelően áthúzott szemeteskonténer szimbólum jelzi. Az ezzel a szimbólummal megjelölt termékeket használatuk után nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kidobni. A felhasználó úgy köteles megsemmisíteni az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait, hogy azt a kijelölt helyre szállítja, ahol az ilyen veszélyes hulladékot újrahasznosítják. Az ilyen típusú hulladékok jelzett helyeken történő felhalmozása és hasznosításának megfelelő folyamata hozzájárul a természeti erőforrások védelméhez. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak megfelelő újrahasznosítása jótékony hatással van az emberi egészségre és a környezetre. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak környezetbarát módon történő elhelyezésével kapcsolatos információkért a felhasználónak fel kell vennie a kapcsolatot az illetékes helyi hatósággal, hulladékgyűjtő ponttal vagy értékesítési ponttal, ahol a berendezést vásárolta.

A kézikönyv használata

A gyártó előzetes írásos engedélye nélkül a jelen kézikönyv egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható vagy nem továbbítható semmilyen formában, akár elektronikus, akár mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, fotózást, illetve nem tárolható tároló- vagy információmegosztó rendszerben.

A használati útmutatóban felhasznált képek és illusztrációk eltérhetnek a valóságtól.

Minden márká és terméknév az adott vállalatok védjegye.

Garancia és szerviz

A készülékre 2 év garancia vonatkozik, az értékesítéstől számítva. Hiba esetén a terméket vissza kell juttatni abba az üzletbe, ahol vásárolta, és ne feledje, hogy be kell mutatni a vásárlást igazoló bizonylatot! A készüléknek épnek kell lennie, és lehetőleg az eredeti csomagolásában kell elhelyezni!

Nyilatkozat az EU irányelveknek való megfeleléséről

Az mPTech Sp. z o.o. kijelenti, hogy ez a termék megfelel az Európai Unió úgynevezett „Új Megközelítés” irányelveinek alapvető követelményeinek és egyéb rendelkezéseinek.

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A **Huslog** termékek hivatalos forgalmazója

Expert Zrt.

1044 Budapest, Óradna u. 12.