

huslog

Só- és borsőrő készlet

AK-0849



Felhasználói kézikönyv

Biztonsági előírások

- A készülék só és bors őrlésére szolgál, más fűszerek őrlésére nem alkalmas! A készüléket kizárólag beltéri használatra tervezték, ipari célokra nem használható!
- A gyártó nem vállal felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából eredő sérülésekért.
- A kézikönyv fontos információkat tartalmaz a készülék használatával kapcsolatban, így olvassa el figyelmesen, és őrizze meg későbbi használatra!
- A készüléket 8 évesnél fiatalabb gyermekek, valamint csökkent szellemi és fizikai képességű személyek csak gondozói felügyelet mellett, vagy a készülék használati utasításának átadása után, a készülék használatából adódó veszélyek megértésével kezelhetik és tisztíthatják!
- A készülék nem játékszer, gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják!
- Ne használja a készüléket sérülés látható jelei esetén!
- A készüléket konyhában, házban, lakásban, üzletben, irodában, szállodában, motelben való használatra tervezték. Nem alkalmas kültéri használatra.
- Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol az elektromos berendezések használata tilos, és ahol az interferenciát vagy egyéb veszélyeket okozhat!
- Ne kapcsolja be és ne használja a készüléket gyúlékony anyagok közelében. Ne helyezzen gyúlékony tárgyat a készülékre, mert ez károsíthatja a készüléket, vagy akár tüzet is okozhat!
- A működő készüléket ne hagyja felügyelet nélkül!
- Ne használja vagy tárolja a készüléket poros, párák vagy magas hőmérsékletű környezetben!
- Ne tegye ki a készüléket víznek vagy más folyadéknak, mert hátrányosan befolyásolhatja az elektronikus és elektromos alkatrészek működését és élettartamát.
- Kerülje használatát magas páratartalmú környezetben, mert károsíthatja a készüléket, és szélsőséges esetekben áramütést okozhat.
- Ne használja a készüléket, ha a keze nedves vagy nyirkos.
- A készüléket csak szakképzett személyzet vagy hivatalos szervizközpont telepítheti vagy javíthatja! A jogosulatlan vagy nem minősített szerviz által végzett javítás a készülék károsodását és a garancia elvesztését okozhatja. A gyártó nem vállal felelősséget a berendezésen a felhasználó által végzett jogosulatlan módosítások által okozott hibákért.
- Ne tegye ki a beépített akkumulátort nagyon alacsony vagy nagyon magas hőmérsékletnek (0 °C alatt vagy 45 °C felett). A szélsőséges hőmérséklet befolyásolhatja az élettartamát.
- Kerülje az akkumulátor érintkezését folyadékokkal és fémtárgyakkal, mert teljesen vagy részben megsérülhet.
- Ne szerelje szét, módosítsa, zárja rövidre és ne dobja tűzbe az akkumulátort, mert robbanást és tüzet okozhat!
- A készülékbe helyezett akkumulátor nem cserélhető.

Műszaki adatok

- Tápellátás: 5 V, 1 A
- Akkumulátor: Lítium-Ion, 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh
- Tartály kapacitás: 100 ml

A csomag tartalma

- 1x sóőrő
- 1x borsőrő
- Töltőállvány
- Töltőkábel
- Tisztítókefe
- Felhasználói kézikönyv

Ha a csomagból bármelyik tartozék hiányzik vagy sérült, forduljon a forgalmazóhoz!
Javasoljuk, hogy őrizze meg a csomagolást, mert panasz esetén szükség lehet rá!

A felhasználói kézikönyv különböző nyelvi változata letölthető a Huslog weboldaláról:

<https://huslog.eu>



Használat

- Az első használat előtt az órlők akkumulátorát teljesen fel kell tölteni! Előfordulhat, hogy több töltési és kisütési ciklust kell végrehajtani az akkumulátor teljes kapacitásának eléréséhez.
- Kerülje az akkumulátor túlzott lemerülését! Ez károsíthatja vagy lerövidítheti az akkumulátor élettartamát.
- A készülékek töltés közben felmelegedhetnek. Ez normális jelenség, és nem befolyásolhatja az eszköz tartósságát vagy teljesítményét.

Csatlakoztassa a töltőállványt a mellékelt USB Type-C kábellel egy 5 V, 1 A kimenetű áramforráshoz! Helyezze a készülékeket a töltőállványba, a töltés automatikusan elindul, és a töltésjelző piros színnel kezd világítani. Feltöltés után a töltésjelző fénye fehérre vált.

Tartsa távol a testrészeket (pl. ujjak) és más tárgyakat a készülék órlőfejétől, hogy elkerülje a sérüléseket és a készülék károsodását!

Az órlők feltöltése előtt győződjön meg arról, hogy a főkapcsolók OFF állásban vannak!

Csavarja le a fűszertartályt az óramutató járásával megegyező irányba a nyitott lakat jelig, és válassza le a testrőt! Töltse fel a tartályt sóval vagy borssal! Fejfel lefelé tartva helyezze vissza a testre, és forgassa az óramutató járásával megegyező irányba, a zárt lakat jelig!

Az órlő tetején található finomság állító gomb segítségével beállíthatja az őrlemény finomságát. Fordítsa el balra a durvább vagy jobbra a finomabb őrléshez! A szemcsézettség mértéke az őrlött anyagtól függhet. A beállításkor ügyeljen arra, hogy ne csavarja ki teljesen a gombot! Ha ez megtörténik, akkor a gomb visszacsavarható úgy, hogy a menet fölé helyezi és az ellenkező irányba forgatja.

Állítsa a főkapcsolót ON állásba! Amint az órlőt lefelé fordítja, automatikusan elkezdődik a darálás. Fordítsa vissza az órlőt felfelé, és megáll az őrlés.

A mindennapi használat során nem kell a főkapcsolót OFF állásba kapcsolni, mert a készülék nem fogyaszt energiát. A készülékeket csak az akkumulátorok újratöltéséhez vagy cseréjéhez kell kikapcsolni.

Tisztítás és karbantartás

FIGYELEM! A készüléket nem lehet vízbe meríteni és folyó víz alatt lemosni!

A készülék tisztítása előtt győződjön meg róla, hogy a keze száraz, a készülék ki van kapcsolva és lehűlt, valamint le van választva az elektromos hálózatról!

Ne használjon vegyi, lúgos, súroló- vagy fertőtlenítőszert a tisztításhoz, mert ezek káros hatással lehetnek a készülék alkatrészeire.

A készülékház felülete papírtörlővel vagy puha ruhával tisztítható. A nehezebben eltávolítható szennyeződések eltávolításához használhat enyhén nedves papírtörlőt vagy puha ruhát.

Az órlőfej körül őrlött fűszerek maradványai a készletben található ecsettel tisztíthatók.

A fűszertartály folyó víz alatt kiöblíthető. Azonban nem szabad vízbe meríteni vagy mosogatógépben elmosni. A kiöblítése után hagyja teljesen megszáradni, mielőtt megtöltené sóval vagy borssal.



A készüléket az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) szóló 2012/19/EU európai irányelvnek megfelelően áthúzott szemeteskonténer szimbólum jelzi. Ez a szimbólummal megjelölt termékeket használatuk után nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kidobni. A felhasználó úgy köteles megsemmisíteni az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait, hogy azt a kijelölt helyre szállítja, ahol az ilyen veszélyes hulladékot újrahasznosítják. Az ilyen típusú hulladékok jelzett helyeken történő felhalmozása és hasznosításának megfelelő folyamata hozzájárul a természeti erőforrások védelméhez. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak megfelelő újrahasznosítása jótékony hatással van az emberi egészségre és a környezetre. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak környezetbarát módon történő elhelyezésével kapcsolatos információkért a felhasználónak fel kell vennie a kapcsolatot az illetékes helyi hatósággal, hulladékgyűjtő ponttal vagy értékesítési ponttal, ahol a berendezést vásárolta.

A kézikönyv használata

A gyártó előzetes írásos engedélye nélkül a jelen kézikönyv egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható vagy nem továbbítható semmilyen formában, akár elektronikus, akár mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, fotózást, illetve nem tárolható tároló- vagy információmegosztó rendszerben.

A használati útmutatóban használt képek és illusztrációk eltérhetnek a valóságtól.

Minden márká és terméknév az adott vállalatok védjegye.

Garancia és szerviz

A készülékre 2 év garancia vonatkozik, az értékesítéstől számítva. Hiba esetén a terméket vissza kell juttatni abba az üzletbe, ahol vásárolta, és ne feledje, hogy be kell mutatni a vásárlást igazoló bizonylatot! A készüléknek épnek kell lennie, és lehetőleg az eredeti csomagolásában kell elhelyezni!

Nyilatkozat az EU irányelveknek való megfeleléséről

Az mPTech Sp. z o.o. kijelenti, hogy ez a termék megfelel az Európai Unió úgynevezett „Új Megközelítés” irányelveinek alapvető követelményeinek és egyéb rendelkezéseinek.

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A **Huslog** termékek hivatalos forgalmazója

Expert Zrt.

1044 Budapest, Óradna u. 12.