




PBS-20004
Powerbank



FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV



1. Nyomógomb
2. USB kimenetek
3. Micro USB bemenet
4. USB-C bemenet
5. Állapotjelző

Használat

1. Manuális be- és kikapcsolás

A készülék bekapcsolható a gomb egyszeri megnyomásával, ilyenkor ellenőrizhető az akkumulátor feltöltöttségének állapota. A készülék kb. 30 mp után automatikusan, vagy dupla gombnyomásra kikapcsol.

2. A vésztöltő töltése

A készülék akkumulátora max. DC 5 V, 2 A teljesítményű hálózati töltővel, vagy számítógép USB csatlakozóján keresztül tölthető. Az utóbbi esetben a töltés hosszabb időt vehet igénybe, a töltőáram függvényében. A kijelzőn a töltöttségi szintnek megfelelő LED világít.

	0-25%	25-50%	50-75%	75-100%
1. LED	o	o	o	o
2. LED	-	o	o	o
3. LED	-	-	o	o
4. LED	-	-	-	o

3. Eszközök töltése

Töltés közben az állapotjelző LED-ek a csatlakoztatott készülék töltöttségének függvényében egymás után bekapcsolnak.

A töltés akkor fejeződik be, ha mind a 4 LED világít.

Figyelmeztetések

Ne tegye ki a készüléket hő hatásának, ne dobja azt tűzbe!

Ővja az eszközt az ütődésektől, leejtéstől és egyéb fizikai sérülést okozó behatástól!

Ügyeljen arra, hogy az eszközt ne érje nedvesség, pára!

Ne szerelje szét, ne próbálja meg módosítani a készüléket! Ne hajlítsa meg!

Ne szerelje ki az akkumulátort!

A készüléket száraz, pormentes helyen, szobahőmérsékleten tárolja! Ügyeljen arra, hogy az eszközt ne éri korrozív, vegyi anyagok! Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, javasoljuk, legalább 3 havonta tölts fel az akkumulátort az élettartam növelése érdekében!

Ha a készülék túlfeszültség vagy rövidzárlat miatt kikapcsol, távolítsa el a problémát okozó eszközt a véstöltőről! A töltő bekapcsolást követően újra használható.

Töltés során ne tárolja az eszközt zárt, szűk helyen (pl. kizárta, fiók). A töltés során képződő hő ilyenkor nem tud távozni, ez megrövidítheti az eszköz és a vele töltött készülék élettartamát. A készülék töltését mindig olyan helyen végezze, ahol biztosított a megfelelő szellőzés!

Azonnal szakítsa meg az eszköz használatát, ha a készülék vagy az általa töltött eszköz alakja megváltozik (pl. megdagad, a burkolat megreped, stb.)!

Ügyeljen arra, hogy a használat során ne cserélje fel a készülék be- illetve kimeneti csatlakozóit!

A feleslegessé vált készüléket ne dobja háztartási szemétbe, azt minden esetben adja le egy veszélyes-hulladék gyűjtőpontra, vagy hulladékudvarban!

Ne rakja a készüléket mikrohullámú sütőbe, vagy nyomás alatt levő tárolóeszközbe!

Azonnal a szakítsa meg a készülék használatát, ha az alábbiak bármelyikét észleli.

A készülék szokatlan szagot bocsát ki, hirtelen túlságosan felmelegszik, megváltozik az eszköz színe, formája, illetve egyéb szokatlan jelenséget tapasztal!

Ne tegye ki az eszközt hő hatásának, ne tartsa hőforrás közelében, különösen ha a készülék furcsa szagot bocsát ki, vagy folyadék szivárog belőle!

Amennyiben az eszközből folyadék szivárog, ne érintse meg! Ha a folyadék szembe kerül, bő vízzel öblítse ki, és azonnal forduljon orvoshoz!

Műszaki paraméterek

20000 mAh lítium-polimer akkumulátor

Töltési idő kb. 10 óra (2 A)

Több, mint 300 töltésciklus

Töltő bemenet: 5 V, 2 A

Töltő kimenet: 5 V, 2,1 A (max.)

Üzemi hőmérséklet: 0-45 °C

Méretek: 154×77×21,2 mm

Tömeg: 425 g

Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki tartalom értesítés nélkül megváltozhat, valamint az útmutatóban található hibákért a gyártó nem vállal felelősséget!

A **Denver** termékek hivatalos forgalmazója

Expert Zrt.

1044 Budapest, Óradna u. 12.