





Mi Smart Speaker

okos hangszóró, hangasszisztens




Felhasználói kézikönyv

A csomag tartalma




Mi Smart Speaker



Hálózati adapter

Áttekintés



1. Hangerő le
2. Lejátszás/megállítás
3. Mikrofon be/kikapcsolás
4. Hangerő fel
5. Mikrofon
6. Állapotjelző fénygyűrű

Állapotjelző

Világító narancs - a mikrofon le van tiltva

Pulzáló fehér - a hangszóró konfigurációs üzemmódban van

Villogó sárga - a hangszóró gyári állapotra áll vissza

Használat

A hangszóró használatához szükség van egy Google fiókra. Ha nincs, regisztráljon egyet! A beállítás és a vezérlés a Google Home alkalmazáson keresztül történik. Telepítse fel a Google Home alkalmazást a mobilkészülékre!

Helyezze áram alá a hangszórót a mellékelt hálózati adapterrel!

A Google Home alkalmazás végigvezeti az alapvető beállítási lépéseken. Kövesse az utasításokat a beállításhoz!

A hangszóró támogatja Google asszisztenst. A kezdéshez mondja ki, hogy „Ok Google”, és intézze a dolgait kéz nélkül!

A hangszóró 2,4 és 5 GHz-es Wi-Fi hálózattal is működik, de a WPA-2 Enterprise opciót nem támogatja.



Ok Google



Zene lejátszása és vezérlése

Play some music.
(Játszd egy kis zenét!)

Turn up the volume.
(Tekerd fel a hangerőt!)

Next song.
(Következő dal.)



Otthon vezérlése

Turn on the lights.
(Kapcsold fel a világítást!)

Set temperature to 22 degrees
(Állítsd 22 fokra a hőmérsékletet!)

Is Daniel's bedroom light on?
(Ég a lámpa Dániel hálószojójában?)



Dolgok elintézése

Good morning
(Jó reggelt!)

Set a timer for 15 minutes
(Állíts be időzítést 15 percre!)

Set an alarm for 7am tomorrow
(Állíts be ébresztőt holnap reggel 7-re!)

Remind me to buy milk tonight
(Emlékeztess, hogy vegyek tejet ma este!)

Broadcast it's dinnertime
(Jelezd, hogy itt a vacsoraidő!)



A nap megtervezése, és válaszok

What's the latest news?
(Mik a legfrissebb hírek?)

What's the weather this weekend?
(Milyen lesz az időjárás a hétvégén?)

What time is it in London?
(Hány óra van Londonban?)

What is my agenda today?
(Mi a napirendem ma?)



Szórakoztató dolgok

Tell me a fun fact
(Mondj egy vicces tényt!)

What can you do?
(Mit tudsz csinálni?)

Find my phone
(Találd meg a telefonomat!)

Főbb funkciók

Élvezze a zenét és a szórakozást!

Zene, podcast és rádióműsorok lejátszása és vezérlése kéz nélkül.

Videók átjátszása tévére Chromecast segítségével, hangvezérléssel.

Tervezze meg a napját!

Engedélyezze, hogy segítséget kapjon, az időjárásról, a pontos idővel kapcsolatban információkhoz jusson, vagy a saját napi ütemtervéről tájékozódhasson!

Kezeljen feladatokat!

Hangvezérléssel állíthat be ébresztőt, emlékeztetőt, vagy időzíthet feladatokat! Csak mondja azt: „Ok Google”!

Írányítsa otthonát!

Csak mondja a hangszórónak, hogy kapcsolja fel a lámpát, állítsa be a hőmérsékletet, akár a Google Nest segítségével!

Kapjon válaszokat!

Keressen válaszokat számításaival, fordításokkal és egyéb kérdéseivel kapcsolatban!

Google Asszisztens

A hangszórón keresztül könnyedén használhatja a Google Assistant szolgáltatást, és élvezheti a zenét otthon, pusztán a hangjával vezérelve!

Lejátszhatja kedvenc zenéit, szabályozhatja a hangerőt és információkat kaphat a hallgatott dalról, és mindezt kéz nélkül. Megtervezheti a napját, beállíthat ébresztőt és vezérelhet intelligens eszközöket otthonában.

A kezdéshez csak mondja azt: „Ok Google”.

Beépített Chromecast

A hangszóróba épített Chromecast segítségével a mobilkészüléke távirányítható lesz. Csak érintse meg a Cast gombot az ismert alkalmazásokban, és küldje át a zenét a mobilkészülékről, laptopról a hangszóróra!

Műszaki paraméterek

- 12 W zenei teljesítmény
- 63,5 mm hangszóró
- 2 db nagy érzékenyséű mikrofon
- Bluetooth 4.2 (A2DP)
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2,4/5 GHz
- Tápellátás: 12 V, 1,5 A
- 131×104×151 mm
- 853 g

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.