




# Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p Set

biztonsági kamera




## Felhasználói kézikönyv

## A csomag tartalma



Kamera




Beltéri egység




Felszerelő sablon




Tápkábel



Ethernet kábel



Dübel





Csavar



Figyelmeztető matrica

## Áttekintés



### Kamera



1. Állapotjelző
2. Fényérzékelő
3. Lencse
4. Infravörös érzékelő
5. Mikrofon
6. Be/kikapcsológomb
7. Töltőcsatlakozó
8. Hangszóró

### Beltéri egység



9. Állapotjelző
10. Külső antennák
11. Ethernet
12. USB 2.0
13. Micro SD kártyaolvasó
14. Tápcsatlakozó
15. RESET gomb

# Üzembe helyezés

1. Ragassza fel a felszerelő sablont a falra! Fúrjon két 5 mm átmérőjű lyukat a falba a sablonnak megfelelően, 26 mm mélyen! Helyezze be a dübeleket a lyukakba!
2. Távolítsa el a lopásgátló csavart a falitartó aljából, majd a szétszedéshez nyomja fel a kamerát, a rögzítőlemeztől!



3. Szerelje fel a rögzítőlemezt a falra a mellékelt csavarokkal! A lopásgátló csavar furatának lefelé kell néznie!
4. Forgassa el a kamerát úgy, hogy a lopásgátló csavar nyílása lefelé nézzen! Szerelje fel a rögzítő lemezre, és húzza meg a lopásgátló csavart!



## Használat

### A kamera töltése

Csatlakoztassa a töltőkábelt! Az állapotjelző pirosan villog töltés közben, és elalszik, ha teljesen fel van töltve.

### A kamera be- és kikapcsolása

Bekapcsoláshoz nyomja meg röviden a bekapcsológombot! Az első bekapcsoláskor az állapotjelző narancssárgán villog, és hangjelzés hallható. A továbbiakban bekapcsolt állapotban az állapotjelző folyamatosan világít. Kikapcsoláshoz nyomja meg ismételtelen röviden a bekapcsológombot!

### A kamera visszaállítása

Tartsa nyomva a bekapcsológombot 5 másodpercig! Az állapotjelző narancssárgán villog a sikeres visszaállítást követően.

### A beltéri egység be- és kikapcsolása

Csatlakoztassa a hálózati adaptert! A sikeres elindulást az állapotjelző világítása jelzi. A kikapcsoláshoz húzza ki a dugaljából!

### A beltéri egység visszaállítása

Bekapcsolt állapotban egy gemkapocs segítségével tartsa nyomva a RESET gombot 3 másodpercig! Ha az állapotjelző narancssárgán villog, a visszaállítás sikeresen megtörtént.

## Állapotjelzők

### Kamera

Világító narancs - visszaállításra vár  
Villogó narancs - kapcsolódásra vár  
Villogó kék - kapcsolódás  
Villogó piros - töltés

### Beltéri egység

Világító narancs - visszaállításra vár  
Villogó narancs - kapcsolódásra vár  
Villogó kék - kapcsolódás  
Világító kék - kapcsolódva

## Mobilalkalmazás

Telepítse fel Android esetében a Mi Home, Apple iOS esetében a Xiaomi Home alkalmazást! Indítsa el a programot, és jelentkezzen be a Mi fiókba, vagy regisztráljon egyet! Az alapbeállításokat követően bökjön a hozzáadás gombra, majd válassza ki a megfelelő készüléktípust! Kapcsolja be a beltéri egységet, majd bökjön a Next gombra! Állítsa be a Wi-Fi hálózatot, lépjen tovább, és elindul a keresés. Adja hozzá a megtalált készüléket!



A sikeres csatlakozás után az állapotjelző kéken világít.

Ezután kövesse az alkalmazás utasításait a kamerák hozzáadásához (olvassa be a kamera QR kódját)! Amint a kamera csatlakoztatása megtörtént, az állapotjelző kialszik, és egy hangértesítés hallható

A beltéri egység csak a 2,4 GHz Wi-Fi hálózathoz való csatlakozást támogatja, vagy Ethernet kábellel is csatlakoztatható.

Az alkalmazás kezelése és a használható funkciók változhatnak a frissítéseket követően!

## Műszaki paraméterek

### Kamera

- Full HD, 1920×1080 felbontás
- F2.1 rekesz
- H.265 kódolás
- 130° látószög
- Infravörös éjszakai üzemmód
- IP65 ellenállóság
- -20 - 50 °C üzemi hőmérséklet
- 5700 mAh akkumulátor
- Töltés 5V, 2 A
- Méretek: 52,7×122×102,6 mm
- Súly: 273 g

### Beltéri egység

- RJ45 Ethernet
- Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
- Micro SD kártyaolvasó (max. 32 GB)
- USB 2.0
- Android 6 és iOS 10 kompatibilis
- Méretek: 110×85×77,1
- Súly: 88 g

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A Xiaomi termékek hivatalos forgalmazója

Expert Zrt.

1044 Budapest, Óradna u. 12.