


# Blackview

Tab 7 Wi-Fi



**Felhasználói kézikönyv**




- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Fülhallgató csatlakozó | 6. Mikrofon              |
| 2. Be/kikapcsoló gomb     | 7. Előlapi kamera        |
| 3. Hangerő szabályzó      | 8. Kijelző               |
| 4. SD kártya foglalat     | 9. Sztereó hangszóró     |
| 5. USB-C csatlakozó       | 10. Hátlapi kamerasziget |

## Használat

Az SD kártyát óvatosan nyomja be a nyíláson, míg egy kattató hangot hall!

Ügyeljen a helyes behelyezésre, az érintkezők a megfelelő oldalra kerüljenek!



Bekapcsoláshoz tartsa nyomva a bekapcsológombot 3-5 másodpercig!

Röviden nyomja meg a bekapcsoló gombot a készenléti üzemmód be-, vagy kikapcsolásához!

Kikapcsolásnál válasszon a megjelenő lehetőségek közül!

## Töltés

A mellékelt USB kábellel csatlakoztassa a készüléket a saját töltőadapteréhez, vagy számítógép USB csatlakozójához!

Számítógéphez csatlakoztatva adatokat másolhat a készülékről, vagy a készülékre.

A **BLACKVIEW** termékek hivatalos forgalmazója

**Expert Zrt.**

1044 Budapest, Óradna u. 12.