



TT-AD002

AROMATERÁPIÁS PÁROLOGTATÓ

Felhasználói kézikönyv

Funkciók

- Modern esztétikus kialakítás
- Ultrahangos párasítás
- Időzítő üzemmód
- Állítható párasítási szintek
- Lágy, színes LED-hangulatvilágítás
- Alacsony vízszint elleni védelem
- LED-állapotjelző
- Hangjelzés

A csomag tartalma



- 1 x TaoTronics aromás párasító (típus: TT-AD002)
- 1 x hálózati adapter
- 1 x csésze
- 1 x felhasználói útmutat

Műszaki adatok

Típus	TT-AD002
Üzemi feszültség	24 V DC
Teljesítmény	Max. 13 W
Víztartály térfogata	300 ml
Működési idő	Max. 8 óra
Max. páratartalom-növelés	Kb. 30-70 ml óránként
Ultrahang-frekvencia	2,4 MHz

Termékábra

- ① Párafüvóka
- ② Fedél
- ③ Talp
- ④ LIGHT (Fény) gomb
- ⑤ MIST (Pára) gomb
- ⑥ Hálózati aljzat
- ⑦ Levegőbemenet
- ⑧ Max. vízszint jelölése
- ⑨ Levegőkimenet



Víz hozzáadása

- Távolítsa el a fedelet.
- Használja a termékhez mellékelt csészét, és öntsön 300 ml vizet a víztartályba.
- Adjon a vízhez 2-3 csepp (0,1–0,15 ml) illóolajat.
- Tegye vissza a fedelet.

A használat módja

Csatlakoztassa a hálózati adaptert. A párasító ekkor készenléti állapotban van. Ellenőrizze, hogy elegendő víz van a tartályban. A LIGHT gomb segítségével szabályozhatja a fény színét. A MIST (Pára) gomb a termékből távozó pára szabályozására használható.

A szín módosítása

- Nyomja meg egyszer a LIGHT (Fény) gombot a különféle színek áttekintéséhez, majd nyomja meg ismét a gombot az aktuális szín beállításához. Ha többször egymás után megnyomja a LIGHT (Fény) gombot, akkor manuálisan végighaladhat az összes színen. Ha még egyszer megnyomja a gombot, a fény kialszik.
- Tartsa lenyomva a LIGHT (Fény) gombot 2-3 másodpercig a fény kikapcsolásához.

A távozó pára módosítása

- A MIST (Pára) gomb minden egyes megnyomásával a párasító különféle beállításai között válthat. A beállítások a következők: 1H időzítő, 3H időzítő, 6H időzítő, bekapcsolt állapot (amíg a víz elfogy) és kikapcsolt állapot. A LED-jelzőfény mindegyik beállítás alatt kigyullad, amikor a beállítás aktíválva van.
- Tartsa lenyomva a MIST (Pára) gombot 3 másodpercig az erős és a gyenge párasító üzemmódok közötti váltáshoz. Ha egy hangjelzés hallható, akkor az erős párasító üzemmód lett kiválasztva, ha pedig két hangjelzést lehet hallani, az a gyenge párasító üzemmódot jelzi.

Fontos

- A víz hozzáadásakor ne lépje túl a maximális szintet.
- Ha a víz szintje alacsony, hagyja abba a termék használatát.
- Ne kapcsolja be a párástítót, ha a fedél nincs a helyén.
- Ha a terméket nem használja, ürítse ki a víztartályt, és tárolja az eszközt száraz helyen.
- A terméket vízzel és illóolajjal együtt használja. Soha ne használjon csak illóolajat.
- Kizárólag természetes illóolajokat használjon. A szintetikus illóolajok károsíthatják a terméket.
- A párástítót sík felületen helyezze el

A víztartály tisztítása

- Húzza ki a tápkábelt, és vegye le a fedelet.
- Távolítsa el a tartályban maradt vizet.
- Öntsön egy kis meleg vizet a tartályba, és keverje össze tisztítószerezrel, majd törölje át a tartályt egy tisztítókendővel.
- Ne használjon korrozív hatású tisztítószert a tisztításhoz.

Vigyázat!

- Kérjük, ne szerelje szét a terméket. A javításokat mindig bízza szakképzett villanyszerelőre vagy hivatalos szakemberre.
- Ha furcsa szagot érez, azonnal kapcsolja ki a terméket.
- Kérjük, ne távolítsa el a tápkábel dugóját nedves kézzel, mivel ez áramütést okozhat.
- Ne tegye a terméket ferde vagy egyenetlen felületre, nehogy a víz szivároгjon, vagy az alkatrészek megsérüljenek.
- Ne tegye a terméket hőforrások közelébe vagy olyan helyre, ahol közvetlen napfény éri.
- Tartsa távol a terméket az olyan egyéb elektromos berendezésektől, amelyekben a pára károsodást okozhat.
- Rendszeresen tisztítsa meg a terméket, ha hosszabb ideig nem használja. Száraz, fénytől védett helyen tárolja.
- Ez a termék nem játékszer. Tartsa távol a terméket gyermekektől.

Hibaelhárítási útmutató

Probléma	Ok	Megoldás
Nem keletkezik pára	Nincs tápellátás	Csatlakoztassa a hálózati adaptert
	Nem nyomta meg a MIST (Pára) gombot	Lásd az utasításokat
	Nincs víz a víztartályban	Öntsön vizet a víztartályba
	A párástító túlságosan felmelegszik	Kapcsolja ki, és tegye jól szellőző helyre 10 percre
Szokatlan pára	A víz túllépte a maximális szintet	Öntsön ki valamennyi vizet
	A víztartály belsejében folt keletkezik	Tisztítsa meg a víztartályt az utasítások szerint
	A levegőbemenet el van tömődve porral	Tisztítsa meg a levegő bemenetet
Vízszivárgás	A fedél nincs megfelelően felhelyezve	Tegye vissza a fedelet megfelelően
	A környezet hőmérséklete és páratartalma túl magas	Tegye a terméket jól szellőző helyre
Kellemetlen/furcsa szag	A termék új	Tisztítsa meg a víztartályt az utasítások szerint, hagyja megszáradni, és csak ezután használja
	Szennyezett víz	Tisztítsa meg a víztartályt az utasítások szerint; a tisztításhoz tiszta vizet használjon
	Szintetikus illóolaj	Természetes illóolajat használjon