





Mi Portable Electric Air Compressor

hordozható levegő kompresszor



Felhasználói kézikönyv


A doboz tartalma




Kompresszor




Presta adapter



Tűszelep adapter




USB töltőkábel



Tasak

Kezelőszervek

1. Schrader szelep
2. Nagynyomású légtömlő
3. Légtömlő tároló
4. Világítás
5. Légtömlő csatlakozó
6. Kijelző
7. + gomb
8. Világítás kapcsoló
9. - gomb
10. Akku töltöttség szint jelző
11. Töltő csatlakozó
12. Üzem mód választó gomb
13. Start/Stop gomb
14. Szellőzőrács



Biztonsági utasítások


A kompresszor üzemi zajszintje 75 dB. Tegye meg a megfelelő óvintézkedéseket a halláskárosodás elkerülésének érdekében! A kompresszor és a légtömlő egy hosszabb működés során felmelegedhet, ezért ne érintse meg a forró felületeket, amíg azok ki nem hűlnek! A termék nem játék, ezért gyermekek elől elzárva kell tartani!

Kezelés




Az akkumulátor töltöttségi szintjét különböző színek jelzik.

Fehér > 50 %
Narancs ~ 20-50 %
Piros < 20 %




Az első használat előtt tölts fel teljesen a kompresszor akkumulátorát! Csatlakoztassa az USB töltőkábelt egy megfelelő (5V/2A) töltőadapterhez, majd a készülékhez! A kompresszor töltés közben nem használható! A töltöttségi szint töltés közben ellenőrizhető.

Villogó fehér: töltés folyamatban
Folyamatos fehér: töltés befejeződött




Húzza ki a légtömlőt a helyéről! A kompresszor bekapcsol. Amennyiben 3 percig nem használják, akkor automatikusan kikapcsol. Amikor a kompresszor magától kikapcsol, és a légtömlőt nincs a helyén, nyomja meg és tartsa lenyomva a Start/Stop gombot a bekapcsoláshoz!

Az aktuális nyomás automatikusan megjelenik, amikor a légtömlő csatlakozik, és a kompresszor működik.




Az autók, motorkerékpárok, és a legtöbb kerékpár gumibroncsai Schrader szeleppel vannak szerelve. A légkompresszor közvetlenül csatlakoztatható a Schrader szelephez a felfújás megkezdéséhez. A leeresztéshez használjon megfelelő szerszámot a szelepből lévő tű megnyomásához!



Labdák felfújásához a mellékelt tűszelep adaptert kell használni! Ehhez csavarja a tűszelep adaptert a légtömlő végére! Leeresztéshez csak nyomja a tűszelep adaptert a lyukba!

Országúti kerékpárok és egyes hegyi kerékpárok Presta szeleppel vannak szerelve. Ehhez használja a mellékelt Presta szelep adaptert! Csavarja le a Presta szelepgyűrűt, csatlakoztassa a Presta adaptert a légtömlőhöz, és csatlakoztassa a kompresszort a szelephez! A végén csavarja vissza a szelepgyűrűt!

Leeresztéshez csavarja le a Presta szelepgyűrűt és nyomja le a szelep szárát!



A túlnyomás által okozott sérülések elkerülése érdekében, a szükséges légnyomás meghatározásához mindig olvassa el a felfújandó tárgyhoz mellékelt kézikönyvet!

Az autó, kerékpár és motorkerékpárok gumibroncsainak ajánlott légnyomása a gumibroncs oldalfalán található. Az autók számára ajánlott gumibroncs nyomás a vezetőoldali ajtóoszlopon is szerepel. A labdák légnyomás értéke a szelep közelében található.

Üzem módok




A kívánt üzemmód kiválasztásához nyomja meg az üzemmód választó gombot! Felfújás előtt válassza ki a légnyomás mértékegységét! Tartsa lenyomva a gombot a PSI és a BAR közötti átváltáshoz!



Manuális mód

Egyedileg megadott érték
Értékhatár: 3 - 150 PSI



LED lámpa

A gomb megnyomása bekapcsolja az elemlámpát.



Kerékpár mód

Alapérték: 45 PSI
Egyedi érték: 30 - 65 PSI



Gépkocsi mód

Alapérték: 2,5 BAR
Egyedi érték: 1,8 - 3,5 BAR



Motorkerékpár mód

Alapérték: 2,4 BAR
Egyedi érték: 1,8 - 3 BAR




Labda mód

Alapérték: 8 PSI
Egyedi érték: 4 - 16 PSI



Az üzemmód kiválasztása után nyomja meg a \oplus vagy \ominus gombot az alapérték megváltoztatásához! Tartsa nyomva a gyors görgetéshez! A villogó szám a cél, a nem villogó az aktuális értéket jelzi.



Nyomja meg a Start/Stop gombot a fújás elindításához! Az aktuális nyomás megjelenik a kijelzőn. Az előre beállított érték elérésekor a kompresszor automatikusan leáll. A gomb megnyomásával a működés bármikor leállítható.

Figyelem!

Léggömb, strandlabda, úszógumi nem fújható fel automatikus üzemmóddal, mert a belső nyomásuk a minimálisan beállítható érték alatt van! Ezeket körültekintéssel, manuális beállítással fújja fel!

A légtömlő leválasztása

A kompresszor légtömlője felfújás után felmelegedhet. A sérülések elkerülése érdekében legyen óvatos, amikor eltávolítja! A légtömlő eltávolításakor kevés levegő távozhat, ezért minél gyorsabban válassza le!

Kikapcsolás

A kompresszor kikapcsolásához helyezze a légtömlőt a helyére, vagy tartsa nyomva az Start/Stop gombot! Amennyiben a kompresszort 3 percig nem használja, akkor automatikusan kikapcsol.

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A Xiaomi termékek hivatalos forgalmazója

Expert Zrt.

1044 Budapest, Óradna u. 12.