




**PFF-1012**  
*Wi-Fi képerket*



**FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV**

## Áttekintés

1. Főkapcsoló
2. RESET gomb
3. Micro SD kártyaolvasó
4. USB-C csatlakozó
5. USB-A csatlakozó
6. Tápcsatlakozó



## Használat

A hálózati adapter csatlakoztatása után tartsa nyomva a főkapcsolót kb. 5 másodpercig, a képernyő bekapcsolásáig! Kikapcsoláshoz vagy újraindításhoz tartsa nyomva kb. 3 másodpercig, majd a megjelenő panelen válassza a kívánt opciót! A gomb rövid megnyomásával a képernyő ki-, illetve bekapcsol.

Az USB-C aljzat frissítésre és fájlok átmásolására szolgál. USB-C hálózati adapter használata nem megengedett, és tönkretelheti a képernyőt. Erre nem vonatkozik a garancia. Használja a mellékelt DC hálózati adaptert a képernyő bekapcsolásához.

Az USB-A aljzat fájlok átmásolására szolgál.

A képernyő újraindításához használjon a RESET gomb megnyomásához gemkapcsot!

A Micro SD kártyaolvasó max. 32 GB méretű kártyát tud olvasni.

## Műszaki paraméterek

Telepített Frameo alkalmazás

10,1" képméret

1280×800 felbontás

Wi-Fi 2,4 GHz

16 GB belső tárhely

Micro SD kártyaolvasó (max. 32 GB)

Tápellátás: 5V, 2 A

Méret: 260×177×25 mm

Tömeg: 840 g

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A **Denver** termékek hivatalos forgalmazója  
**Expert Zrt.**

1044 Budapest, Óradna u. 12.