











frameo

Felhasználói útmutató

2024

Tartalom

Tartalom	1
Bevezetés	5
Frameo alkalmazás	5
A Frameo gyors beállítása	6
A Frameo használatba vétele	7
Kapcsolódás egy új ismerőssel	7
Navigálás a Frameo képernyőjén	8
 Ismerős hozzáadása	8
 Beállítások	8
 Be-/kikapcsolás menü	8
 Reagálok	8
 Fénykép elrejtése	8
 Galéria	8
 Képkerehez illesztés/Képkeret kitöltése	8
 Fénykép beállítása	9
Videók vezérlése	9
Be-/kikapcsolás menü	10
Reakció menü	10
Külső tárhely menü	10
Óra és időjárás widgetek	11
Időjárás menü	11
Beállítások	12
Saját képkeret	12
Képkeret neve	12
Képkeret helye	12
Nyelv beállítása	12

Időjárési hely	12
Hőmérséklet mértékegysége	12
Dátum	12
Idő	12
Időzóna beállítása	12
A hét első napja	12
24 órás formátum be-/kikapcsolása	12
Fényképek kezelése	12
Fényképek megjelenítése/elrejtése	13
Fényképek törlése	13
Fényképek importálása	13
Átvitel számítógépről	13
Fényképek exportálása	13
Lejátszás külső tárhelyről	13
Ismerőseim	13
Ismerőseire vonatkozó beállítások módosítása	14
Személy felvétele	14
Kijelző	14
Fényerő	14
Alvó mód	14
Diavetítés	14
Időzítő	14
Képkeret kitöltése	14
Képkeret háttere	14
Fényképek megjelenítési sorrendje	14
A fényképmegjelenítési sorrend megfordítása	15
Képfelirat megjelenítése	15
Az óra megjelenítése	15
Az időjárás megjelenítése	15
Automatikus lejátszás	15
Videó lejátszása	15

Automatikus némitás	15
Videó hangereje	15
Wi-Fi	16
Wi-Fi részletek	16
Wi-Fi visszaállítása	16
Értesítések	16
Értesítések mutatása	16
Értesítés hangereje	16
Térterület	16
Biztonsági mentés	16
Hálózati kapcsolat	16
Új fotók	16
Új barátok	16
Szoftverfrissítés	16
Funkciókkal kapcsolatos hírek	16
Dátum és idő	16
Mentés és visszaállítás	17
Képkeret tartalmának külső tárolóeszközre (pl. microSD-kártya) mentése	17
Automatikus mentés	17
Mentésből visszaállítás	17
Képkeret alaphelyzetbe állítása	17
Súgó	17
Útmutató	17
Támogatás	17
Névjegy	18
Társazonosító	18
Frameo-verzió	18
Frissítés keresése	18
Beta program	18
Harmadik fél forrásmegjelölése	18
Anonim analitikai adatok megosztása	18

Adatvédelem	19
Támogatás	19
Jótállási, megfelelőségi, támogatási és biztonsági tudnivalók	19

Bevezetés

Gratulálunk új Frameo fényképkeretéhez!

Ha először használja a Frameo képkeretet, először hajtsa végre A Frameo gyors beállítása részben leírtakat, vagy kövesse az első bekapcsolásakor a képernyőn megjelenő utasításokat.


Miután beállította Frameo képkeretét, elkezdheti azt összekapcsolni ismerőseivel és családjával.

Frameo alkalmazás

Az iOS, illetve Android rendszerre készült Frameo alkalmazás segítségével küldhet fényképeket képkeretére.



Szkennelje be ezt a kódot Frameo alkalmazáshoz:



Android esetén:

Keressen rá a „Frameo”-ra a [Google Play](#) áruházban.

iOS esetén:

Keressen rá a „Frameo”-ra az [App Store](#) áruházban.

A Frameo gyors beállítása

Első bekapcsoláskor el kell végeznie a képeret beállítását.

- Válassza ki a nyelvet. A Frameo ezt a nyelvet fogja használni.
- A képeretet egy wifi-hálózaton keresztül csatlakoztathatja az internetre.
- Ellenőrizze vagy javítsa a dátumot és az időt.
- Előfordulhat, hogy a Frameo kéri a legújabb verzióra frissítést. *Ha a kérdés megjelenik, akkor mielőtt továbblépne, javasolt elvégezni a frissítést.*
- Adja meg nevét és a helyez, ahol a képeretet elhelyezte, pl. „Gipsz Jakab” és „Nappali”, „Konyha” vagy „Iroda”. Végül állítsa be az időzónát, ha még nincs megfelelően beállítva.


A Frameo használatba vétele

A következő lépés, hogy képkerete kódjának megadásával összekapcsolja a Frameo képkeretet barátaival és családjával.

Ha szeretne saját maga fényképeket letölteni a képkeretre, akkor először az *App Store*, illetve *Google Play* áruházból töltsse le az alkalmazást iOS vagy Android rendszerre. Ezután a kód segítségével kapcsolja össze a képkeretet az alkalmazással az alábbiakban leírt módon.

Kapcsolódás egy új ismerőssel

Győződjön meg arról, hogy ismerőse letöltötte és telepítette a Frameo alkalmazást.

Képkeretén kattintson az ismerős hozzáadása  ikonra. Egy ablak jelenik meg a csatlakozási kóddal, amely 12 óráig érvényes.

Ossza meg ezt a kódot ismerőseivel bármilyen kívánt módon, pl. SMS-ben, e-mailen, azonnali üzenetben vagy telefonon keresztül.

Miután ismerősei megadták a kódot Frameo alkalmazásukban, automatikusan megjelennek a képkeretben, és fényképeket tudnak küldeni Önnek.


Az *Ismerőseire vonatkozó beállítások módosítása* fejezetben leírtak szerint lehetővé teheti kapcsolódó ismerősei számára a csatlakozási kód okostelefon-alkalmazáson keresztüli lekérését és megosztását.



Navigálás a Frameo képernyőjén

Ujját a képernyőn balra vagy jobbra húzva válthat a fényképek között.

A menü megnyitásához érintse meg egyszer a képernyőt.



A menüben megtalálja a leggyakrabban használt funkciókat.



Ismerős hozzáadása

Ez a funkció egy kódot generál, amelyet barátaival és családjával megosztva lehetővé teheti számukra, hogy a kapcsolódjanak a késkerethez és fényképeket küldjenek rá.



Beállítások

Megnyitja a Beállítások képernyőt.



Be-/kikapcsolás menü

Megnyitja a Főkapcsoló menüt.



Reagálok

Megnyitja a [Reakció menüt](#).

Fontos: A Reakció menü a képernyő dupla koppintásával is elérhető.



Fénykép elrejtése

Elrejt az éppen megjelenített fényképet. Ez azt jelenti, hogy ez a fénykép a továbbiakban nem fog megjelenni a diavetítésben. Szükség esetén a Beállítások menün keresztül újból megjelenítheti a fényképet.



Galéria

Megnyit egy galériát, amelyben könnyedén és gyorsan navigálhat fényképei között.




Késkerethez illesztés/Kékeret kitöltése



Ezzel váltogathatja a fénykép megjelenítési módját.

A *Képkeret kitöltése* opció az alapértelmezett beállítás. A képkeret úgy méretezi át a fényképet, hogy az a teljes képernyőt kitöltse. A fénykép a legfontosabbként megjelölt részt középre helyezve fog megjelenni. Lásd az alábbi első képet.

A *Képkerethez illesztés* opció garantálja, hogy a teljes kép megjelenjen a képernyőn. Lásd az alábbi második képet.



Fénykép beállítása

Ezzel a jobb illeszkedés érdekében beállíthatja a kép helyzetét a keretben. Itt a  segítségével elforgathatja a képet, és a  segítségével szerkesztheti az importált képek feliratát. A beérkezett képek esetében kérjük, hogy a feladó szerkessze meg a képfeliratot a Frameo alkalmazásban.

Videók vezérlése

Videó megjelenítésekor két további vezérlőelem jelenik meg. Az egyik a videó lejátszásához/szüneteltetéséhez, a másik pedig a videó hangerejének szabályozásához.

A videó lejátszásához nyomja meg



ikont. A





ikon lenyomásával szünetelteti a videó lejátszását.

Koppintson a








ikonra a hangerőcsúszka megnyitásához. A csúszkával beállíthatja a videó hangerejét.

A  ikonra koppintva lenémítja a videót, míg a  ikon feloldja a videó némítását.



Be-/kikapcsolás menü


Koppintson a  főkapcsoló ikonra, hogy a főkapcsoló menübe lépjen. Itt kikapcsolhatja a keretet a  ikonnal, újraindíthatja a  ikonnal, vagy alvó üzemmódba léphet a  ikonnal.



Fontos: A Frameo kikapcsolásához mindig a készülék be-/kikapcsolás menüjében található kikapcsoló gombot használja. Soha ne húzza ki a tápkábelt a Frameo működése közben.

Reakció menü


Koppintson az egyik reakcióra, hogy tudassa a küldővel, milyen érzéseket váltott ki.




Külső tárhely menü

Külső tárhely (pl. Micro SD kártya) behelyezésekor automatikusan megjelenik egy menü három

lehetőséggel. Nyomja meg a  ikont a fotók közvetlenül a külső tárolóról való lejátszásához, vagy a 

ikont a fotók importálásához a képkeret belső memóriájába, vagy a  ikont a biztonsági másolat készítéséhez!



Óra és időjárás widgetek

Az aktuális idő és az időjárás megjelenik a képernyő jobb felső sarkában, ha a képerken van legalább egy fénykép. Ezek bármelyikének megérintésével megnyílik az időjárás menü.

Időjárás menü

Az időjárás menü részletesebb időjárás-előrejelzéseket és parancsikonokat tartalmaz az időjárással kapcsolatos beállításokhoz.



Megmutatja a képerket lokalizációjában aktuális időjárást. Érintse meg az időjárási helybeállítások eléréséhez!

1 DAY

1 napos előrejelzés, amely tartalmazza a napszakokra vonatkozó időjárási viszonyokat.

4 DAY

4 napos előrejelzés. Koppintson rá a következő négy nap időjárás-előrejelzésének megtekintéséhez!



Megjeleníti a képerket aktuális idejét. Érintse meg az időbeállítások eléréséhez!

Beállítások

A Beállítások menüben igényei szerint személyre szabhatja a képkeret beállításait.

Saját képkeret

Képkeret neve

Itt módosíthatja képkerete nevét. Kapcsolódó ismerősei is ezen a néven látják képkeretét okostelefonjukon, a kapcsolódó képkeretek listájában.

Képkeret helye

Itt módosíthatja képkerete helyét. Ez a hely jelenik meg ismerőseinél és családtagjainál a kapcsolódó képkeretek listájában, így meg tudják különböztetni egymástól a képkereteket.

Nyelv beállítása

Itt állíthatja be a képkereten használt nyelvet.

Időjárási hely

Beállítja a keret időjárási funkciójának helyét, biztosítva, hogy a képkeret a megfelelő időjárás-előrejelzést jelenítse meg.

Hőmérséklet mértékegysége

Váltás a Fahrenheit és Celsius hőmérsékleti skála között.

Dátum

Itt állíthatja be a képkereten használt dátumot.

Idő

Itt állíthatja be a képkereten használt időt. A Frameo automatikusan megpróbálja beállítani a helyes dátumot és időt, amikor csatlakozik az internethez.

Időzóna beállítása

A képkereten használt időzónát állítja be.

A hét első napja

Beállíthatja, hogy a hét melyik napja legyen az első.

24 órás formátum be-/kikapcsolása

Itt kapcsolhatja be, illetve ki a 24 órás időformátumot.

Fényképek kezelése

A Fényképek kezelése menüben megtekintheti a képkeretben tárolt fényképek számát és a felhasznált tárhelyet. Megtekintheti az eszközön az új fényképet tárolására felhasználható szabad tárhelyet is.



Fényképek megjelenítése/elrejtése

Az egyes fényképeket megérintve választhatja ki, hogy melyeket kívánja elrejtetni. A rejtett fényképek NEM törlődnek a képkeretből, és bármikor beállíthatja, hogy ismét megjelenjenek.

A  segítségével az összes fényképet elrejtheti, illetve megjelenítheti.

Fényképek törlése


A megfelelő fénykép megérintésével választhatja ki a véglegesen törölni kívánt fényképeket.


A  megérintésével választhatja ki az összes képet vagy szüntetheti meg az összes kép kiválasztását, majd a  ikont megérintve véglegesen törölheti a kiválasztott fényképeket.



Fényképek importálása

Ezzel a funkcióval külső tárolóeszközzől (pl. microSD-kártya) importálhat fényképeket.

Mielőtt a fényképek importálását megkísérli, győződjön meg arról, hogy a képkeretbe be van helyezve az importálni kívánt fényképeket tartalmazó külső tárolóeszköz (pl. microSD-kártya).

Először válassza ki a képkeretbe importálni kívánt fényképeket. A kiválasztást követően a  importálás gombot megérintve indíthatja el az importálási folyamatot.

A  ikont megérintve választhatja ki választhatja ki az összes képet vagy szüntetheti meg az összes kép kiválasztását a külső tárolóeszközön (pl. microSD-kártya).

Az importálás előtt a  segítségével állíthatja be a fényképek rendezési sorrendjét, a  megérintésével pedig az emelkedő/csökkenő sorrendet.

Átvitel számítógépről

Lehetővé teszi fényképek átvitelét a számítógépről USB kábellel. Engedélyezze a funkciót, majd kövesse a képernyőn megjelenő útmutatót a fényképek keretre való átvitelével kapcsolatos lépésenkénti utasításokért.

Fényképek exportálása

Ezzel a funkcióval külső tárolóeszközre (pl. microSD-kártya) exportálhat fényképeket a képkeretből.

Az exportálás funkció a képkeretben tárolt összes fényképet exportálja, a profilképekkel együtt.


Lejátszás külső tárhelyről

Engedélyezi/letiltja a fényképek és videók lejátszását közvetlenül egy külső tárolóról (például microSD kártyáról), anélkül, hogy helyet foglalna a képkeret belső tárhelyéből.


Ismerőseim

Ebben a listában jelenik meg az összes kapcsolódó ismerős, akik fényképeket küldhetnek képkeretére.

Ismerősére vonatkozó beállítások módosítása

A  beállítások ikonra kattintva nyithatja meg az Ismerősök beállítása menüt. Innen engedélyezheti/tilthatja, hogy egy ismerős megossza a képkeret kódját. Ha ez az opció engedélyezve van, akkor ismerősen lekérheti és megoszthatja a kódot alkalmazásán keresztül. A beállítások menüben emellett az ISMERŐS TÖRLÉSE gombbal törölhet egy ismerőst. Ez törli az ismerőst a listából, ezzel megszünteti az engedélyét, hogy fényképeket küldjön a keretre. A képernyőn ezután megjelenik egy üzenet, amely a törlés megerősítését kéri, valamint megadhatja, hogy az illető ismerős által küldött összes fényképet is törölni kívánja-e.

Személy felvétele

Ha szeretné, hogy egy új személy küldhessen Önnek fényképeket, akkor egyszerűen érintse meg a  Ismerős hozzáadása gombot, majd a megjelenő kódot tetszés szerinti módon ossza meg az illetővel.

Kijelző

Fényerő

Itt állíthatja be a képernyő fényerejét.

Alvó mód

A Frameo rendelkezik egy alvó móddal, amely az energiafogyasztás csökkentése érdekében kikapcsolja a képernyőt. Alapértelmezett beállításnál a képernyő 23:00-kor ki-, majd 07:00-kor ismét bekapcsol. Ezt az alvó mód kezdetének és végének beállításával módosíthatja. *A képkeret készenléti állapotban sem kapcsol ki, ezért alvó mód közben is fogadhat fényképeket.*

Diavetítés

Időzítő

Itt állíthatja be, hogy egy fénykép mennyi ideig jelenjen meg, mielőtt a képkeret a következő képre vált.

Képkeret kitöltése

Itt adhatja meg az alapértelmezett fénykép-elhelyezési beállítást. Jelölje be ezt az opciót, ha a kitöltést szeretné alapértelmezettként beállítani, amikor a fényképek a legfontosabb résznek megfelelően kitöltik a készülék képernyőjét. A bejelölést megszüntetve a fénykép a készülék képernyőjén belülről illeszkedik meg, oldalt, illetve alul és felül elmosott sávokkal.

Képkeret háttere

Válasszon többféle keret háttérének beállítása közül, amelyek sávként jelennek meg, ha a kép nem tölti ki a képernyőt.

Fényképek megjelenítési sorrendje

Itt állíthatja be a fényképek megjelenítési sorrendjét.

- A készítés dátuma szerint: A fényképek a készítésük sorrendjében jelennek meg.
- A kézbesítés dátuma szerint: A fényképek kézbesítés dátumának sorrendjében jelennek meg.
- Véletlen sorrend: A fényképek véletlenszerű sorrendben jelennek meg.

A fényképmegjelenítési sorrend megfordítása

Beállítja, hogy a fényképek a legújabbtól a legrégebbig, vagy a legrégebbtől a legújabbig jelennek meg.

Képfelirat megjelenítése

Itt állíthatja be, hogy megjelenjenek-e az ismerősei által a fényképekkel együtt küldött képfeliratok. A feliratok megjelenítéséhez jelölje be. A feliratok elrejtéséhez szüntesse meg a bejelölést.

Az óra megjelenítése

Állítsa be, hogy megjelenjen-e az óra widget a diavetítés jobb felső sarkában.

Az időjárás megjelenítése

Állítsa be, hogy megjelenjen-e az időjárás widget a diavetítés jobb felső sarkában.

Automatikus lejátszás

Engedélyezi/letiltja a diavetítésben található videók automatikus lejátszását. A videókat a beállítástól függetlenül kézzel is megnyithatja.

Videó lejátszása

Meghatározza, hogy miként kerüljenek lejátszásra a videók, ha be van kapcsolva az automatikus lejátszás.

- Videók végtelenített lejátszása: A videó újból lejátszásra kerül, amíg le nem jár a diavetítés időzítője.
- Egyszeri lejátszás: A videó egyszer kerül lejátszásra és az időzítő lejártáig a miniatűr lesz megjelenítve.
- Egyszeri lejátszás és következő: A videó egyszer kerül lejátszásra és a végét a következő fotó vagy videó követi.


Automatikus némítás

Engedélyezi a videó hangerejének automatikus elnémítását, miután egy rövid ideig nem lépett kapcsolatba a kerettel.

Videó hangereje

Beállítja a keretek videóinak hangerejét.


Wi-Fi

Itt állíthatja be, hogy a képkeretet melyik wifi-hálózatra kívánja csatlakoztatni. Ha egy hitelesítési portállal rendelkező hálózathoz kapcsolódik, a Kapcsolat állapota jelzi, hogy Wi-Fi bejelentkezés szükséges és ez kerül megjelenítésre: . Koppintson a bejelentkezési képernyő megnyitásához, ahol megadhatja a hálózat eléréséhez szükséges hitelesítő adatokat.

Wi-Fi részletek

A meglévő Wi-Fi kapcsolattal kapcsolatos részletek megjelenítéséhez: .

Wi-Fi visszaállítása

A Wi-Fi adatok törléséhez és a képkeret újraindításához: .

Értesítések

Értesítések mutatása

Engedélyezi, illetve letiltja az értesítések megjelenítését diavetítés közben (pl. új fotó érkezésekor).

Értesítés hangereje

Beállítja az értesítések hangjelzéseinek hangerejét.

Tárterület

Engedélyezi, illetve letiltja a képkeret alacsony tárhelye esetén megjelenítendő értesítéseket.

Biztonsági mentés

Engedélyezi, illetve letiltja a sikertelen automatikus biztonsági mentés esetén megjelenítendő értesítéseket.

Hálózati kapcsolat

Engedélyezi, illetve letiltja a hálózati kapcsolat állapotát jelző értesítéseket.

Új fotók

Engedélyezi, illetve letiltja az új fotók érkezése esetén megjelenítendő értesítéseket.

Új barátok

Engedélyezi, illetve letiltja az új barátok hozzáadása esetén megjelenítendő értesítéseket.

Szoftverfrissítés

Engedélyezi, illetve letiltja a szoftverfrissítések telepítésekor megjelenítendő értesítéseket.

Funkciókkal kapcsolatos hírek

Engedélyezi, illetve letiltja az új, izgalmas funkciók hozzáadása esetén megjelenítendő értesítéseket.

Dátum és idő

Engedélyezi/letiltja az értesítéseket, ha az idő vagy a dátum nincs megfelelően beállítva.

Mentés és visszaállítás

Képkkeret tartalmának külső tárolóeszköze (pl. microSD-kártya) mentése

Ezt az elemet megérintve mentést készíthet fényképeiről, ismerőseiről és beállításairól. Itt jelenik meg továbbá a legutóbbi sikeres mentés időpontja.

A mentés a külső tárolóeszközön lévő mindenfajta meglévő mentést felülír!

Automatikus mentés

Ha be van jelölve, akkor a képkkeret az új fényképek érkezését vagy a képkkereten végzett beállítások módosítását követő 30 órán belül automatikusan mentést készít.

Mentésből visszaállítás

Mielőtt megkísérli a képkkeret adatainak visszaállítását, először győződjön meg arról, hogy a mentés a legfrissebb. Ezt a „Képkkeret tartalmának külső tárolóeszköze (pl. microSD-kártya) mentése” funkció alatt megjelenő dátum alapján ellenőrizheti. Ha pl. a legfrissebb mentés túl régi, vagy ha nem készült mentés, akkor a „Képkkeret tartalmának külső tárolóeszköze (pl. microSD-kártya) mentése” gomb megnyomásával készíthet új mentést.

Fontos: Annak érdekében, hogy mind a régi, mind az új keret működőképes legyen a biztonsági mentésből való visszaállítás után, kérjük, ügyeljen arra, hogy mindkét keret előzetesen frissítve legyen a legújabb verzióra.

Ha egy mentése egy korábban beállított képkkeretre szeretne visszaállítani, akkor először alaphelyzetbe kell állítania a képkkeretet. Ezt a „Képkkeret alaphelyzetbe állítása” gomb megnyomásával teheti meg. Ez a Frameo összes adatát törli, és a beállító képernyőre állítja vissza a képkkeretet.

A beállító képernyőn a „Mentésből visszaállítás” lehetőséget választva állíthatja vissza a képkkeret adatait a mentésből.

Ha a „Mentésből visszaállítás” gomb nem látható, akkor ellenőrizze, hogy a külső tárolóeszköz (pl. microSD-kártya) megfelelően van-e behelyezve.

Képkkeret alaphelyzetbe állítása

Minden adatot töröl a képkkeretről.

Ez véglegesen törli a fényképeket, ismerőseket/kapcsolatokat, valamint a beállításokat.

Súgó

Útmutató

Megnyitja a képkkeret első használatba vételekor megjelenő Üzembe helyezési útmutatót.

Támogatás

Keresse meg a Frameo támogatási csapatának elérhetőségeit, hogy megtalálja a műszaki eszközökre vonatkozó információkat!

A menü egy speciális QR-kódot tartalmaz, amelyet támogató munkatársaink beolvashatnak. További eszközadatokat és információkat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik ügyfélszolgálatunknak, hogy hatékonyan kezelje az Ön konkrét problémáit, és pontos segítséget tudjanak nyújtani. Egyszerűen készítsen fényképet a QR-kódról, majd ossza meg ügyfélszolgálatunkkal!

Névjegy

Társazonosító

Ez az Ön fényképkeretének egyedi azonosítója. Ha felveszi a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, csatolja az üzenetéhez ezt az azonosítót is.

Frameo-verzió

Megjeleníti a képkeretére jelenleg telepített Frameo szoftver verziószámát.

Frissítés keresése

Itt ellenőrizheti, hogy képkeretéhez van-e elérhető frissítés.

Beta program

Ha be van jelölve, akkor az eszköz csatlakozik a Beta programhoz, és gyakrabban érkeznek rá frissítések a normál frissítés megjelenéséig.

Harmadik fél forrásmegjelölése

Nyílt forráskódú könyvtárak

Megnyitja az alkalmazásban használt nyílt forráskódú könyvtárak és licenceik listáját.

Anonim analitikai adatok megosztása

Az anonim analitikai adatok megosztása óriási segítséget nyújt nekünk a Frameo szoftverének fejlesztésében. Megértjük, ha ezeket az adatokat nem kívánja megosztani velünk. Ha szeretne segíteni nekünk a Frameo fejlesztésében, hagyja bejelölve. Ha nem szeretne anonim analitikai adatokat megosztani, szüntesse meg az opció bejelölését.

Adatvédelem

Az adatvédelmi irányelvekre vonatkozó további információkért látogasson el a <http://privacy.frameo.net> weboldalra

Támogatás

Ha a gyakori kérdésekre adott válaszokat kívánja megtekinteni, támogatásra van szüksége vagy visszajelzést szeretne küldeni, látogasson el a <https://support.frameo.net/hc> oldalra.

Jótállási, megfelelőségi, támogatási és biztonsági tudnivalók

A jótállási, megfelelőségi, támogatási és biztonsági tudnivalókra vonatkozó bővebb információkért olvassa el a csomaghoz mellékelte anyagot.