




**WS-520**  
*időjárás állomás*



**FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV**

# Áttekintés



## Főegység

- LCD kijelző 3 érintőgombbal  
MEM/▼  
°C/°F/SET  
CH/▲
- Kijelzi az aktuális időt (12/24 óra)
- Kijelzi a beltéri hőmérsékletet és páratartalmat (°C/°F)
- Kijelzi a külső hőmérsékletet és páratartalmat (°C/°F)
- Beltéri hőmérséklet tartomány: 0–50 °C
- Beltéri páratartalom tartomány: 20–90%
- Kül- és beltéri hőmérséklet maximum és minimum rekordok
- Legfeljebb 3 kültéri érzékelő csatlakoztatása
- A helyiség aktuális légkörének jelzése
- A beépített állvány segítségével asztalra helyezhető, vagy a falra rögzíthető
- Tápellátás: 2×AAA

## Kültéri érzékelő

- Külső hőmérséklet és páratartalom kijelző
- Csatornaválasztó (CH) kapcsoló (1-3)
- Falra szerelhető
- °C/°F gomb
- Tápellátás: 2×AA

## Használat

### Bekapcsolás és visszaállítás

Helyezzen elemeket a főegységbe és a kültéri érzékelőbe! Kb. 3 másodperc elteltével a kijelző bekapcsol.

3 perc elteltével a főegység a beltéri és kültéri hőmérsékletet és páratartalmat egyaránt elkezd mutatni. Ekkor az RF keresés leáll a főegységen, így ha további érzékelőket szeretne csatlakoztatni, újra el kell indítani az RF keresést.

Az alapértelmezett hőmérséklet mértékegysége a Celsius, az idő kijelzése 24 órás.

### Érintőgomb funkciók

#### °C/°F/SET

- Normál mód
  - a. Röviden nyomja meg a mértékegység átváltásához!

- b. Tartsa nyomva az időbeállítási üzemmód kiválasztásához!
- Időbeállítási üzemmód
  - c. Tartsa nyomva az időbeállítási üzemmódhoz!  
Az óra vagy a perc érték másodpercenként villog. Nyomja meg a CH/▲ vagy MEM/▼ gombot az érték növeléséhez vagy csökkentéséhez, majd nyomja meg a °C/°F/SET gombot újra, a megerősítéshez és a következő érték beállításához!
  - d. Beállítási sorrend: óra → perc → 12/24 → BE/KI → kilépés
  - e. ON/OFF  
ON kiválasztva: a napi max/min rekordok 00:00-kor törlődnek  
OFF kiválasztva: a max/min rekordok mindaddig megőrződnek, amíg nem törli őket
  - f. A készülék automatikusan ment, ha 20 másodpercig nem nyomnak meg gombot.

## CH/▲

- Normál mód
  - a. Röviden nyomja meg a csatornák átváltásához!  
CH1 → CH2 → CH3 → Változó (10 mp)
  - b. Tartsa nyomva 3 másodpercig, hogy elinduljon az RF keresés (az összes RF adat törlődik). A keresés megszakad, ha 3 percen belül nem talál kültéri érzékelőt.
- Időbeállítási üzemmód
  - c. Röviden nyomja meg az érték lépésenkénti növeléséhez!
  - d. Tartsa nyomva az érték folyamatos növeléséhez!
- RF keresés üzemmód
  - e. Röviden nyomja meg a csatorna kiválasztásához!  
CH1 → CH2 → CH3 → Változó (10 mp)
  - f. Tartsa nyomva 3 másodpercig, hogy kilépjen az RF keresés üzemmódból!

## MEM/▼

- Normál mód
  - a. 1. megnyomás: a maximális rekord 5 mp-es kijelzése
  - 2. megnyomás: a minimális rekord 5 mp-es kijelzése
  - 3. megnyomás: vissza normál üzemmódba
  - b. Tartsa nyomva 3 másodpercig a Max/Min rekordok törléséhez!
- Időbeállítási üzemmód
  - c. Röviden nyomja meg az érték lépésenkénti csökkentéséhez!
  - d. Tartsa nyomva az érték folyamatos csökkentéséhez!
  - e. A készülék automatikusan ment, ha 20 másodpercig nem nyomnak meg gombot.

## Beltéri páratartalom

Száraz:	20–44%
Normál:	45–65%
Párás:	66–95%

## Kültéri páratartalom

Száraz:	MORE WET
Normál:	NO CHANGE
Párás:	MORE DRY

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A **Denver** termékek hivatalos forgalmazója  
**Expert Zrt.**

1044 Budapest, Óradna u. 12.