

DENVER


SW-450 okosóra



Felhasználói kézikönyv

Jellemzők

- Beépített pulzsmérő, lépésszámláló
- Napi aktivitás és alvás figyelés
- Multi-Sport mód (sétálás, kül- és beltéri futás, terepfutás)
- Telefonkönyv szinkronizálása, hívások fogadása az órára
- Üzenet, naptár értesítések, közösségi média aktivitás kijelzése
- Zenelejátszás és fotózás távirányítása mobiltelefonon
- 200 mAh lítium-polimer akkumulátor, akár 5 napos készenléti idő
- Kompatibilis iOS és Android rendszerekkel
- **Figyelem!** Az óra NEM vízálló! Ne rakja vízbe, ne tegye ki nedvességnek!




1. Érintőképernyő
2. Bekapcsológomb
3. Beépített hangszóró
4. Pulzusszám érzékelő
5. Mikrofon
6. Pogo Pin töltőcsatlakozó

Töltés

- Teljesítményigény hálózati adapter esetében 5 V, 500 mA
- A teljes feltöltési idő 2 óra

1. Ügyeljen, hogy a Pogo Pin adapter jól illeszkedjenek a töltőcsatlakozóhoz!
2. Dugja be az USB csatlakozót számítógépbe, vagy töltőadapterbe!



Töltéskijelzés bekapcsolt állapotban



Töltéskijelzés kikapcsolt állapotban



Használat

- **Be- és kikapcsolás:** Tartsa nyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig
- **Főmenü:** Az óra kijelzőjén húzza jobbról balra az ujját
- **Lapozás a főmenüben:** Az óra kijelzőjén húzza fel, vagy le az ujját
- A menüpontok kiválasztásához érintse meg a megfelelő ikont
- **Kilépés:** Az óra kijelzőjén húzza balról jobbra az ujját
- **Visszatérés az óra felülethez:** Röviden nyomja meg a bekapcsológombot
- **Értesítések ellenőrzése:** Az óra kijelzőjén húzza balról jobbra az ujját
- **Lapozás az almenük között:** Az óra kijelzőjén húzza fel, vagy le az ujját



Bekapcsolást követően az óra felület jelenik meg.

Húzza az ujját az óra kijelzőjén jobbról balra, ha a sport módot szeretné használni. Amennyiben az értesítésekre kíváncsi, akkor balról jobbra tegye ugyanazt. Felfelé húzással a beállításokhoz léphet, lefelé pedig az aktivitás képernyőre juthat el.



Az óra párosítása

Keresse meg az Denver SW-450 alkalmazást az Apple iOS, vagy a Google Play alkalmazás áruházban. A párosítás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a be van kapcsolva a Bluetooth az okostelefonon, majd nyissa meg az alkalmazást. A beállítás menüben állítsa be a profilját. Nyomja meg a „Connect Smart Watch” feliratot a beállítás menüben, majd válassza ki az okosóra nevét a listából. iPhone esetében párosítsa a hívásfunkciót is a telefon beállítások bluetooth menüpontja alatt. Válassza ki a listából az okosóráját.

Sport mód

Amennyiben be van kapcsolva a HR funkció, akkor sportolás közben figyelheti a pulzusszámát. Miután abbahagyta a tevékenységet, ezt az információt láthatja az alkalmazásban is.

A sport menübe megfelelő ikon megérintésével tud.



Multi-Sport módban 4 tevékenység közül választhat. Görgessen az ujjával a kívánt mód eléréséhez, majd érintse meg.



Pedométer

Okosórájával nyomon követheti a megtett lépések számát, beállíthatja napi célját. Áttekintést nyújt az alvás minőségéről, megmutatja a mély és éber alvások eloszlását.

Hangvezérlés

Okosóráját használhatja az Apple Siri, vagy a Google hangvezérlés funkció elérésére. Küldhet üzenetet, kérhet időjárás információt a telefonjára.

Telefonhívás

Kezdeményezhet, és fogadhat hívásokat az órán a beépített mikrofon és hangszóró segítségével.

SMS, értesítések

Okosóráján megjelennek az kapott üzenetek, és értesítések, amennyiben a párosított telefon Bluetooth hatótávolságon belül van.